
# SHARP

### SERVICE MANUAL/ SERVICE-ANLEITUNG/ MANUEL DE SERVICE

S91A0SYS510HG



### · Note for users in UK

Recording and playback of any material may require consent which SHARP is unable to give. Please refer particularly to the provisions of Copyright Act 1956, the Dramatic and Musical Performers Protection Act 1956, the Performers Protection Acts 1963 and 1972 and to any subsequent statutory enactments and orders.

# SYSTEM-CD510H (GY)



- In the interests of user-safety the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified be used.
- Im Interesse der Benutzer-Sicherheit sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.
- Dans l'intérêt de la sécurité de l'utilisateur, l'appareil devra être reconstitué dans sa condition première et seules des pièces identiques à celles spécifiées, doivent être utilisées.

### INDEX TO CONTENTS (E) Page BLOCK DIAGRAM ..... 29–32 SAFETY PRECAUTION FOR SERVICE MANUAL SCHEMATIC DIAGRAM / WIRING (FOR EUROPE/UK ONLY) ......2,3 SPECIFICATIONS ..... 4-6 TROUBLESHOOTING (CD SECTION) ..... 48-59 STRINGING OF DIAL CORD ......4-6 FUNCTION TABLE OF IC ..... NAMES OF PARTS ..... 7-10 DISASSEMBLY ..... 11-13 REPLACEMENT PARTS LIST ...... 72–78 REMOVING AND REINSTALLING PACKING METHOD(FOR UK ONLY) ......80 ADJUSTMENT ..... 19–28 **INHALTSVERZEICHNIS** (D) Seite BLOCKSCHALTPLAN ..... SICHERHEITSMASSNAHME FÜR SCHEMATISCHER SCHALTPLAN/ SERVICE-ANLEITUNG .....2,3 VERDRAHTUNGSSEITE DER LEITERPLATTE ...... 33-45 TECHNISCHE DATEN ......4-6 SPANNEN DER SKALENSCHNUR ......4-6 ANMERKUNGEN ZUM SCHEMATISCHEN BEZEICHNUNG DER TEILE .....7-10 ZERLEGEN .....11-13 FUNCTIONSTABELLE DER INTEGRIERTENS **ENTFERNEN UND EINBAUEN DER** CHALTUNG ..... 60-67 EINSTELLUNG ......19–28 ERSATZTEILLISTE ..... 72–78 **TABLE DES MATIÈRES** $(\mathbf{F})$ CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE DIAGRAMME SCHÉMATIQUE/CÔTÉ CÂBLAGE DE CARACTÉRISTIQUES ......4-6 REMARQUES CONCERNANT LE DIAGRAMME MISE EN PLACE DU EIL DE CADRAN ......4-6 NOMENCLATURE .....7-10 DÉMONTAGE ET REMONTAGE DES PIÈCES LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE ..... 72-78 RÉGLAGE ......19–28


### **© SAFETY PRECAUTION FOR SERVICE MANUAL(FOR EUROPE/UK ONLY)**

# Precaution to be taken when replacing and servicing the Laser Pickup.

The AEL (Accessible Emission Level) of Laser Power Output for this model is specified to be lower than Class I Requirements. However, the following precautions must be observed during servicing to protect your eyes against exposure to the Laser:-

- (1) If the disc holder open-close detecting switch SW961 is turned on (the disc holder is closed) after the selector switch is set to CD and power supply is turned on, the laser diode lights for several seconds. While the laser is emitted and the compact disc is not loaded, do not look into the Pickup Lens.
- (2) The Laser Power Output of the Pickup inside the unit and replacement service parts have already been adjusted prior to shipping.
- (3) No adjustment to the Laser Power should be attempted when replacing or servicing the Pickup.
- (4) Under no circumstances look directly into the Pickup Lens at any time.

CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1




**FOR UK** 

### IMPORTANT SERVICE NOTES (FOR UK ONLY)

Before returning the unit to the customer after completion of a repair or adjustment it is necessary for the following withstand voltage test to be applied to ensure the unit is safe for the customer to use

Setting of Withstanding Voltage Tester and set

Setting of Withstanding Voltage Tester and Set.			
Set name	set value		
Withstanding Voltage Tester	Withstanding Voltage Tester		
Test voltage	4,240 VPEAK 3,000 VRMS		
Set time	6 secs		
Set current(Cutoff current)	4 mA		
Unit			
Power	ON		
Function	Tuner		
Judgment			
OK: The "GOOD" lamp lights. NG: The "NG" lamp lights and the buzzor sounds.			



(D)

### SICHERHEITSMASSNAHME FÜR SERVICE-ANLEITUNG

### Zu treffende Vorsichtsmaßregeln beim Auswechseln und Warten des Laserabtsters

Der AEL (empfangener Emissionspegel) der Laserausgangsleistung für dieses Modell ist bestimmt, unter der Anforderung der Klasse 1 zu liegen. Beim Warten müssen jedoch die folgenden Vorsichtsmaßregeln befolgt werden, um Ihre Augen vor dem Laserstrahl zu schützen.

- (1) Wenn nach Einstellen des Wahlschalters auf CD und Einschalten der Stromversorgung der Öffnen/Schließen-Detektorschalter SW961 des Disc-Fachs aktiviert wird (das Disc-Fach ist geschlossen),, leuchtet die Laserdiode für mehrere Sekunden auf. Während der Laser ausgestrahlt wird und die Compact Disc leer ist,, unbedingt jeglichen Augenkontakt mit der Abtasterlinse vermeiden.
- (2) Die Laserausgangsleistung des Abtasters im Gerät und die Ersatzteile sind schon werkseitig eingestellt worden.
- Beim Auswechseln oder Warten des Abtasters sollte keine Einstellung der Laserausgangsleistung versucht werden.
- Unter keinen Umständen direkt auf den Abtaster blicken.

### (F)

### **CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE MANUEL DE SERVICE**

### Précautions à prendre pour la réparation et l'entretien de la cellule porte-laser

Le niveau d'émission accessible (AEL en anglais) de la puissance de laser de cet appareil satisfait à la norme de classe 1. Il serait prudent toutefois de prendre les précautions suivantes pour vous protéger contre l'exposition aux rayons laser:-

- (1) Si on enclenche le commutateur de détection d'ouverture/fermeture de porte-disque (SW961) - on ferme le porte-disque - après avoir amené le sélecteur sur CD en laissant l'appareil sous tension, la diode laser s'allume quelques secondes. Si l'appareil émet le rayon laser alors qu'il ne contient pas de disque, ne pas regarder l'objectif de la cellule.
- (2) La puissance de sortie laser de la cellule livrée avec l'appareil et de celles fournies comme pièces de rechange a été déjà ajustée avant l'expédition.
- Lors de la révision de la cellule porte-laser, ne pas tenter d'ajuster la puissance laser.
- En aucun cas, on ne regardera l'objectif de lacel·lule à l'oeil

# LASER KLASSE 1

**FOR EUROPE** 

CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 PRODUCTO LASER DE CLASE 1

**LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT**  (E)

FOR A COMPLETE DESCRIPTION OF THE OPERATION OF THIS UNIT, PLEASE REFER TO THE OPERATION MANUAL.

### SPECIFICATIONS

### General

AC 230 - 240 V, 50 Hz Power source:

DC 12 V ["D" size (UM/SUM-1,

R20 or HP-2) battery × 8] PMPO; 46 W (23 W + 23 W)

**Output power:** (For Europe (AC operation)

MPO; 14 W (7 W + 7 W) /Australia)

(AC operation, DIN 45 324)

**Output power:** MPO (Max.); 22 W (11 W + 11 W)

(For UK) (AC operation)

RMS: 10 W (5 W + 5 W) (DC operation, 10 % T.H.D.)

Headphones; 16-50 ohms Load impedance:

(recommended; 32 ohms) CD out; 0.5 V/10 kohms

Width; 294 mm (11-9/16") **Dimensions:** Height; 269 mm (10-9/16")

Depth; 229 mm (9")

3.7 kg (8.2 lbs.) without batteries Weight:

### • Tuner section

Frequency range:

FM; 87.5 - 108 MHz (For Europe LW; 148.5 - 283.5 kHz

/Australia)

MW; 526.5 - 1,606.5 kHz SW: 5.95 - 18 MHz

Frequency range: (For UK)

FM; 87.6 - 108 MHz LW; 150 - 285 kHz MW; 526.5 - 1,606.5 kHz

SW: 5.95 - 18 MHz

### Tape deck section

Tape:

Compact cassette tape

Frequency response: Signal/noise ratio:

50 - 14,000 Hz (Normal tape) 55 dB (TAPE 1, playback)

50 dB (TAPE 2, recording/play-

Wow and flutter:

0.25 % (DIN 45 511)

(For Europe /Australia)

Wow and flutter:

0.25 % (WRMS)

(For UK)

### Compact disc player section

Type:

Signal readout:

Compact disc player Non-contact, 3-beam semi-

Rotational speed: Error correction:

conductor laser pickup 200 - 500 rpm CLV, Approx. CIRC (Cross Interleave Reed-

Solomon Code)

Audio channels:

Decoder: Filter:

16-bit linear quantization

4-time oversampling 16-bit digital

filter

20 - 20,000 Hz Frequency response: Dynamic range:

90 dB

Wow and flutter: Unmeasurable

(less than 0.001% W. peak)

### ■ Speaker section

2-way bass-reflex type

Speakers:

12 cm (4-3/4") free-edge woofer

x 2

Tweeter x 2

Maximum input

power:

Weight:

notice.

13 W 3 ohms

impedance: Dimensions:

Width; 170 mm (6-5/8")

Height; 261 mm (10-1/4")

Depth; 190 mm (7-7/16")

1.5 kg (3.3 lbs.)/each

Specifications for this model are subject to change without prior

### STRINGING OF DIAL CORD

- 1. Turn the drum fully in the direction (A) shown in Fig. 4-2 and stretch its cord over the parts in the numerical order.
- 2. Then turn the tuning control shaft fully in the direction ® shown in Fig. 4-2 and fix its pointer as shown in Fig. 4-1.




Figure 4-1




Figure 4-2

FINF VOLLSTÄNDIGE BESCHREIBUNG DER BEDIENUNG DIESES GERÄTES IST IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG ENTHALTEN.

### **TECHNISCHE DATEN**

### Allgemeines

Spannungsversor-

auna:

Netzspannung 230 - 240 V, 50

Gleichspannung 12 V [Batterie in Größe "D" (UM/SUM-1, R20

oder HP-2) x 8]

Spitzenmusikleistung; 46 W (23 Ausgangsleistung:  $\dot{W} + 23 W$ 

(Netzbetrieb)

Musikleistung; 14 W (7 W + 7 W) (Netzbetrieb, DIN 45 324) Sinusleistung; 10 W (5 W + 5 W) (Gleichspannungsbetrieb, DIN 45

324)

Belastungsimpedanz: Kopfhörer; 16-50 Ohm

(empfohlen; 32 Ohm) CD-Ausgang; 0,5 V/10 kOhm Breite; 294 mm

Abmessungen:

Höhe; 269 mm Tiefe; 229 mm

3,7 kg ohne Batterien Gewicht:

### Tuner-Teil

Frequenzbereich:

UKW; 87,5 - 108 MHz LW; 148,5 - 283,5 kHz MW; 526,5 - 1.606,5 kHz KW; 5,95 - 18 MHz

### ● Tonbandgeräte-Teil

Band:

Kompaktcassettenband 50 - 14.000 Hz (Normalband) Frequenzgang: Rauschabstand: 55 dB (TAPE 1, Wiedergabe) 50 dB (TAPE 2, Aufnahme/Wiedergabe)

Gleichlaufschwankun-

gen:

0,25 % (DIN 45 511)

● Compact Disc Spieler-Teil

Compact Disc Spieler

Kontaktloser 3-Strahl-Halbleiter-Signalablesung:

Laser-Abtaster

Ca. 200 - 500 U/min CLV Drehzahl: CIRC (Kreuzverschachtelungs-Fehlerkorrektur:

Reed-Solomon-Code)

Tonkanäle:

Decoder: 16-Bit-Linearquantisierung 4fach-Oversampling-16-Bit-Digital-Filter:

90 dB

20 - 20.000 Hz

Frequenzgang: Dynamikbereich:

Gleichlaufschwankungen:

Unterhalb der Meßgrenze (weniger als 0,001% Spitze, gewichtet)

### ■ Lautsprecher-Teil

Typ: Lautsprecher:

2-Weg-Baßreflex-Ausführung Randloser 12 cm-Tieftöner x 2 Hochtöner x 2

Maximale Belastbar-

keit:

13 W impedanz: 3 Ohm Breite: 170 mm Abmessungen:

Tiefe; 190 mm je 1,5 kg

Höhe; 261 mm

**Gewicht:** 

Die technischen Daten für dieses Modell können ohne vorherige Ankündigung Änderungen unterworfen sein.

### SPANNEN DER SKALENSCHNUR

- 1. Die Trommel gemäß Abb. 4-2 in Richtung (A) ganz drehen und dann die Schnur in der numerischen Reihenfolge über die einzelnen Teile spannen.
- 2. Die Abstimmreglerachse gemäß Abb. 4-2 in Richtung @ganz drehen und dann den Zeiger gemäß Abb. 4-1 befestigen.

 $\widehat{\mathsf{F}}$ 

POUR LA DESCRIPTION COMPLÈTE DU FONCTIONNEMENT DE CET APPAREIL. SE RE-PORTER AU MODE D'EMPLOI.

### **CARACTÉRISTIQUES**

### Général Alimentation:

230 - 240 V CA, 50 Hz

12 V CC [Pile "D" (UM/SUM-1,

R20 ou HP-2) × 8] PMPO; 46 W (23 W + 23 W) Puissance de sortie:

(fonctionnement sur CA)  $\dot{M}PO$ ; 14 W (7 W + 7 W)

(fonctionnement sur CA, DIN 45

RMS; 10 W (5 W + 5 W) (fonctionnement sur CC, DIN 45

3241

Impédance de charge: Casque; 16-50 ohms

(recommandé; 32 ohms) Sortie CD; 0,5V/10 k ohms Largeur; 294 mm

Dimensions:

Hauteur; 269 mm Profondeur; 229 mm 3,7 kg sans piles

### Tuner

Poids:

Gamme de fré-

FM; 87,5 - 108 MHz quences:

GO; 148,5 - 283,5 kHz PO: 526,5 - 1.606,5 kHz OC; 5,95 - 18 MHz

### Platine

Bande:

Cassette compacte

Réponse en fréquence:

50 - 14,000 Hz (Bande normale) Rapport signal/bruit: 55 dB (TAPE 1, lecture) 50 dB (TAPE 2, enregistre-

ment/lecture)

Pleurage et scintillement:

0,25 % (DIN 45 511)

### ● Lecteur de disque compact

Procédé de lecture:

Lecteur de compact disc Sans contact, par laser à semiconducteur à 3 faisceaux 200-500 tr/mn CLV, approxi.

Vitesse de rotation: Système de correc-

CIRC (Cross Interleave Reed-

Solomon Code)

Canaux audio:

Décodeur: Quantification linéaire 16 bits Filtre numérique 16 bits de sur-Filtre:

échantilionnage par 4

Réponse en fréquence:

20 - 20.000 Hz 90 dB

Gamme dynamique:

Pleurage et scintille-

Non mesurable (au-dessous de

0.001%, crête, pondéré)

### **■** Enceinte

ment:

Poids:

À 2 voies, baffle réflex

Haut-parleurs: Woofer à bords libres de 12 cm

Tweeter x 2

Puissance d'entrée maximale:

13 W Impédance: 3 ohms

Largeur; 170 mm Dimensions:

Hauteur; 261 mm Profondeur; 190 mm

1,5 kg/chacune

Les caractéristiques de ce modèle sont sujettes à modification sans préavis.

### MISE EN PLACE DU FIL DE CADRAN

- 1. Tourner entièrement le tambour dans la direction (A) indiqué dans la Fig.4-2 et mettre le fil de cordon sur les parties dans l'ordre numérique.
- 2. Tourner entièrement l'arbre de commande d'accord dans la direction ® dans la fig. 4-2 et fixer l'aiguille comme l'illustre la Fig.4-1.

### (E)

### **NAMES OF PARTS**

### CD display section

- 1. Play Indicator: ►
- 2. Track Number Indicator
- 3. Random Indicator
- 4. Minutes and Seconds Indicator
- 5. Memory Indicator: M
- 6. Pause Indicator: II
- 7. Programme Indicator: P
- 8. Repeat Indicator:  $\subset$

### CD section


- 9. CD Compartment
- 10. CD Eject Button: ▲
- 11. Clear Button
- 12. Random Button
- 13. Call Button
- 14. Memory Button
- 15. Stop Button: ■
- 16. Play/Repeat Button: ▶ □
- 17. Track Up/Cue Button: ▶►I/▶►
- 18. Track Down/Review Button: I◄◄/◄◄
- 19. Pause Button: !!

### Amplifier section

- 20. Graphic Equalizer Controls
- 21. Extra Bass Control: X-BASS
- 22. Power/Function Switch
- 23. Power Indicator
- 24. Volume Control

### Tuner section

- 25. FM Mode/Tape Selector Switch
- 26. FM Stereo Indicator
- 27. Band Selector Switch
- 28. Tuning Control



### **BEZEICHNUNG DER TEILE**

### CD-Anzeigeteil

- 1. Wiedergabeanzeige: ▶
- 2. Titelnummernanzeige
- 3. Anzeige für Wiedergabe in beliebiger Reihenfolge
- 4. Minuten- und Sekundenanzeige
- 5. Speicheranzeige: M
- 6. Pausenanzeige: II
- 7. Programmanzeige: P
- 8. Wiederholanzeige: <

### CD-Teil

- 9. CD-Fach
- 10. CD-Auswurftaste: ▲
- 11. Löschtaste
- 12. Taste für Wiedergabe in beliebiger Reihenfolge
- 13. Abruftaste
- 14. Speichertaste
- 15. Stopptaste: ■
- 16. Wiedergabe-/Wiederholtaste: ▶ □
- 17. Titel-Aufwärts-/Vorwärtssuchlauf-Taste: ►►I/►►
- 18. Titel-Abwärts-/Rückwärtssuchlauf-Taste : I◄◄/◄◄
- 19. Pausentaste: II

### Verstärker-Teil

- 20. Regler des graphischen Equalizers
- 21. Extratieftonregler: X-BASS
- 22. Netz-/Funktionsschalter
- 23. Einschaltanzeige
- 24. Lautstärkeregler

### ● Tuner-Teil

- 25. UKW-Betriebsarten-/
  Bandsortenwahlschalter
- 26. UKW-Stereoanzeige
- 27. Wellenbereichswahlschalter
- 28. Abstimmregler

### **F** NOMENCLATURE

### ● Affichage CD

- 1. Voyant de lecture: ▶
- 2. Voyant de numéro de plage
- 3. Voyant de lecture au hasard
- 4. Voyant des minutes et secondes
- 5. Voyant de mémoire: M
- 6. Voyant de pause: [[
- 7. Vovant de programme: P
- 8. Voyant de répétition:

### • CD

- 9. Compartiment CD
- 10. Touche d'éjection CD:
- 11. Touche d'effacement
- 12. Touche de lecture au hasard
- 13. Touche d'appel
- 14. Touche de mémoire
- 15. Touche d'arrêt: ■
- 16. Touche de lecture/répétition: ▶ □
- 17. Touche de plage haut/repérage avant: ▶►//▶►
- 18. Touche de plage bas/repérage arrière: I◀◀/◀◀
- 19. Touche de pause: II

### Amplificateur

- 20. Commandes de l'égaliseur graphique
- 21. Commande des extra-graves: X-BASS
- 22. Commutateur marche-arrêt/fonction
- 23. Voyant d'alimentation
- 24. Commande de volume

### Tuner

- 25. Sélecteur de mode FM/bande
- 26. Voyant de FM stéréo
- 27. Sélecteur de gamme d'ondes
- 28. Commande d'accord

### ● Tape section

- 1 Dubbing Speed Switch
- 2. FM Mode/Tape Selector Switch

TAPE 2

- 3. Record Button: ●
- 4. Play Button: ▶
- 5. Rewind Button: ◀◀
- 6. Fast Forward Button: ▶▶
- 7. Stop/Eject Button:
- 8. Pause Button: II


TAPE 1


- 9. Play Button: ▶
- 10. Rewind Button: ◀◀
- 11. Fast Forward Button: ▶▶
- 12. Stop/Eject Button: ■/≜
- 13. Pause Button: II


### Rear panel

- 14. FM/SW Telescopic Rod Aerial
- 15. Speaker Release Lever
- 16. Beat Cancel Switch
- 17. Headphones Socket
- 18. Speaker Terminals
- 19. CD Output Sockets
- 20. Speaker Release Lever
- 21. AC Power Input Socket
- 22. Battery Compartment

- Speaker section
- 23. Tweeter
- 24. Woofer
- 25. Bass Reflex Port
- 26. Speaker Wire







(D)

### Cassettenteil

- 1. Überspielgeschwindigkeitsschalter
- 2. UKW-Betriebsarten-/Bandsortenwahlsc

TAPE 2

- 3. Aufnahmetaste: •
- 4. Wiedergabetaste: ►
- 5. Rückspultaste: ◀◀
- 6. Schnellvorlauftaste: ▶▶
- 7. Stopp-/Auswurftaste: ■/≜

8. Pausentaste: [] TAPE 1

- 9. Wiedergabetaste: ►
- 10. Rückspultaste: ◄◀
- 11. Schnellvorlauftaste: ▶▶
- 12. Stopp-/Auswurftaste: ■/≜
- 13. Pausentaste: II

### Rückwand

- 14. UKW/KW-Teleskopantenne
- 15. Lautsprecher-Freigabehebel
- 16. Schwebungsunterdrückungsschalter
- 17. Kopfhörerbuchse
- 18. Lautsprecherklemmen
- 19. CD-Ausgangsbuchsen
- 20. Lautsprecher-Freigabehebel
- 21. Netzeingangsbuchse

Lautsprecher-Teil

25. Baßreflexausgang

26. Lautsprecherkabel

23. Hochtöner

24. Tieftöner

22. Batteriefach

### $\widehat{(F)}$

### Cassette

- 1. Commutateur de vitesse de copie
- 2. Sélecteur de mode FM/bande

TAPE 2

- 3. Touche d'enregistrement:
- 4. Touche de lecture: ▶
- 5. Touche de rebobinage: ◀◀
- 6. Touche d'avance rapide: ▶▶
- 7. Touche d'arrêt/éjection: ■/▲
- 8. Touche de pause: II

TAPE 1

- 9. Touche de lecture: ▶
- 10. Touche de rebobinage: ◄◀
- 11. Touche d'avance rapide: ▶▶
- 12. Touche d'arrêt/éjection: 🔼
- 13. Touche de pause: II

### • Panneau arrière

- 14. Antenne télescopique FM/OC
- 15. Levier de libération d'enceinte
- 16. Commutateur antibattement
- 17. Prise de casque
- 18. Bornes d'enceinte
- 19. Prises de sortie CD
- 20. Levier de libération d'enceinte
- 21. Prise d'entrée secteur
- 22. Logement de piles

### Enceinte

- 23. Tweeter
- 24. Woofer
- 25. Évent de baffle réflex
- 26. Fil d'enceinte


### **DISASSEMBLY**

### **Caution on Disassembly**

Follow the below-mentioned notes when disassembling the unit and reassembling it, to keep its safety and excellent performance:

- 1. Take cassette tape and compact disc out of the unit.
- 2. Be sure to remove the power supply plug from the wall outlet before starting to disassemble the unit and remove the batteries from the unit.
- 3. Take off nylon bands or wire holders where they need be removed when disassembling the unit. After servicing the unit, be sure to rearrange the leads where they were before disassembling.
- 4. Take sufficient care on static electricity of integrated circuits and other circuits when servicing.

STEP	REMOVAL	PROCEDURE	<b>FIGURE</b>
UNIT			
1	Rear Cabinet	1. Screw(A1)x7	11-1
		2. Socket(A2)x1	
2	Top Cabinet	1. Screw(B1)x4	11-2
		2. Tip(B2)x1	
		3. Socket(B3)x1	11-3
		4. Flat Wire(B4)x1	12-3
3	Main PWB	1. Screw(C1)x2	11-3
	(with Tuner Frame)	2. Knob(C2)x1	12-1
		3. Spring(C3)x1	11-1
		4. Socket(C4)x4	11-1,3
		5. Flat Wire(C5)x1	11-1
4	Tape Mechanism	Open the cassette Holder	-
		2. Screw(D1)x1	11-3
		3. Washer(D2)x1	
		4. Lever(D3)x1	
		5. Screw(D4)x7	
5	Volume PWB	1. Knob(E1)x1	12-1
		2. Nut(E2)x1	
		3. Washer(E3)x1	
6	Graphic EQ. PWB	1. Screw(F1)x3	12-2
7	LCD PWB	1. Flat Wire(G1)x1	12-3
		2. Screw(G2)x4	
8	Switch PWB	1. Screw(H1)x1	12-3
		2. Hook(H2)x1	
9	CD Servo PWB	1. Flexible PWB(J1)x1	12-3
		2. Screw(J2)x4	
		3. Socket(J3)x1	
10	CD Mechanism	1. Screw(K1)x3	12-3
SPEAK	ER		
11	Front Panel	1. Screw(L1)x6	12-4






Figure11-1







Figure 11-2










Figure 12-4

### **ZERLEGEN**

### Vorsichtsmaßregeln für das Zerlegen

Beim Zerlegen und Zusammenbauen des Gerätes die folgenden Anweisungen befolgen,, um dessen Betriebssicherheit und ausgezeichnete Leistung aufrechtzuerhalten.

- Cassettenband und Compact Disc aus dem Gerät herausnehmen.
- 2. Bevor mit dem Zerlegen des Gerätes begonnen wird,, unbedingt den Netzstecker aus der Wandsteckdose ziehen und die Batterien aus dem Gerät entfernen.
- 3. Nylonbänder oder Leitungshalter entfernen,, falls dies beim Zerlegen des Gerätes erforderlich ist. Nach Warten des Gerätes darauf achten,, die Leitungen wieder so zu verlegen,, wie sie vor den Zerlegen angeordnet waren.
- 4. Beim Warten auf statische Elektrizität der integrierten Schaltkreise und andere Schaltungen achten.

SCH- RITT	ENTFERNEN	VERFAHREN	ABBIL- DUNG
GERÄT			
1	Gehäusehintertei	1. Schraube (A1)x7 2. Buchse (A2)x1	11-1
2	Gehuseoberteil	1. Schraube(B1)x4 2. Spitze(B2)x1	11-2
		3. Buchse(B3)x1 4. Flachdraht(B4)x1	11-3 12-3
3	Hauptleiterplatte (mit Tunerrahmen)	1. Schraube	11-3 12-1 11-1 11-1,3 11-1
4	Cassettenlaufwerk	1. Das Cassettenfach öffnen 2. Schraube(D1)x1 3. Unterlegscheibe(D2)x1 4. Hebel(D3)x1 5. Schraube(D4)x7	- 11-3
5	Lautstärke- Leiterplatte	1. Knopf (E1)x1 2. Mutter (E2)x1 3. Unterlegscheibe (E3)x1	12-1
6	Equalizer- Leiterplatte	1. Schraube(F1)x3	12-2
7	LCD-Leiterplatte	1. Flachdraht(G1)x1 2. Schraube(G2)x4	12-3
8	Schalter-Leiterplatte	1. Schraube (H1)x1 2. Haken (H2)x1	12-3
9	CD-Servo- Leiterplatte	1. Flexible     Leiterplatte(J1)x1 2. Schraube(J2)x4 3. Buchse(J3)x1	12-3
10	CD-Mechanismus	1. Schraube (K1)x3	12-3
LAUTSPRECHER			
11	Frontplatte	1. Schraube(L1)x6	12-4

### $\widehat{(F)}$

### **DÉMONTAGE**

### Précautions pour le démontage

Lors du démontage de l'appareil et de son remontage, suivre les précautions ci-dessous, pour maintenir la sécurité et d'excellentes performances.

- 1. Enlever la cassette/compact discv de l'unité.
- 2. S'assurer de retirer la fiche d'alimentation secteur de la prise murale avant de démarrer le démontage de l'appareil et déposer les piles de l'appareil.
- 3. Déposer les bandes de nylon ou les serre-câbles si nécessaire lors du démontage de l'appareil. Après la réparation de l'appareil, s'assurer de redisposer les fils tel qu'ils étaient avant le démontage.
- 4. Faire attention à l'électricité statique des circuits intégrés et des autres circuits lors de la réparation.

ÉTAPE	DÉPOSE	PROCÉDÉ	FIGURE
APPA	REIL		<u> </u>
1	Coffret arrière	1. Vis(A1)x7 2. Douille(A2)x1	11-1
2	Coffret supérieur	1. Vis	11-2
		4. Fil plat(B4)x1	12-3
3	PMI principale (avec cadre de tuner)	1. Vis	11-3 12-1 11-1 11-1,3 11-1
4	Mécanisme cassette	1. Ouvrir le porte-cassette 2. Vis(D1)x1 3. Rondelle(D2)x1 4. Levier	- 11-3
5	PMI de volume	1. Bouton (E1)x1 2. Écrou (E2)x1 3. Rondelle (E3)x1	12-1
6	PMI d'égal. graphique	1. Vis(F1)x3	12-2
7	PMI de LCD	1. Fil plat(G1)x1 2. Vis(G2)x4	12-3
8	PMI de commutateur	1. Vis(H1)x1 2. Crochet(H2)x1	12-3
9	PMI d'asservissement CD	1. PMI flexible(J1) x1 2. Vis(J2) x4 3. Douille(J3) x1	12-3
10	Mécanisme CD	1. Vis(K1) x3	12-3
ENCE	INTE		т
11	Panneau avant	1. Vis(L1) x6	12-4

### (E)

### REMOVING AND REINSTALLING THE MAIN PARTS

### TAPE MECHANISM SECTION


Perform steps 1, 2, 3 and 4 of the disassembly method to remove the tape mechanism.

# How to remove the record playback and erase heads (TAPE 2) (See Fig. 14-1.)

- 1. Press the PLAY button to lift the head.
- Remove the two screws (A1) to remove the record/playback head
- Remove the two screws (A2) to remove the erase head.

  Note:

After replacing the heads and completing the azimuth adjustment, be sure to apply screwlock.



# How to remove the playback head (TAPE 1) (See Fig. 14-2.)

- 1. Press the PLAY button to lift the head.
- 2. Remove the two screws (B1) to remove the playback head. Note:

After replacing the head and completing the azimuth adjustment, be sure to apply screwlock.




Figure 14-2

# How to remove the pinch roller (TAPE 1/2) (See Fig. 14-3.)

Carefully bend the pinch roller pawl in the direction of the arrow
 and remove the pinch roller (C1) upwards.

# TAPE 1/2 (C 1) Pinch Roller Figure 14-3




Figure 14-4

# How to remove the belt (TAPE 2) (See Fig. 14-4.)

- 1. Remove the main belt (D1) from the motor side.
- 2. Remove the FF/REW belt (D2).

# How to remove the belt (TAPE 1) (See Fig. 14-4.)

- 1. Remove the tape 2 main belt (D1) from the motor side.
- 2. Remove the tape 1 main belt (E1) from the motor side.
- 3. Remove the FF/REW belt (E2).



# ENTFERNEN UND EINBAUEN DER HAUPTTEILE

### **BANDMECHANISMUS-TEIL**

Zum Entfernen des Bandmechanismus die Schritte 1, 2, 3 und 4 des Ausbauverfahrens durchführen.

# Entfernen der Aufnahme-/Wiedergabe- und Löschköpfe (TAPE 2) (Siehe Abb. 14-1.)

- 1. Zum Anheben des Kopfes die PLAY-Taste drücken.
- Zum Entfernen des Aufnahme-/Wiedergabekopfes die zwei Schrauben (A1) losdrehen.
- Zum Entfernen des Löschkopfes die zwei Schrauben (A2) losdrehen.

### Hinweis:

Nach dem Auswechseln der Köpfe und Einstellen des Azimuts unbedingt das Schraubensicherungsmittel anwenden.

# Entfernen des Wiedergabekopfes (TAPE 1) (Siehe Abb. 14-2.)

- 1. Zum Anheben des Kopfes die PLAY-Taste drücken.
- Zum Entfernen des Wiedergabekopfes die zwei Schrauben (B1) losdrehen.

### Hinweis:

Nach dem Auswechseln der Köpfe und Einstellen des Azimuts unbedingt das Schraubensicherungsmittel anwenden.

# Entfernen der Andruckrolle (TAPE 1/2) (Siehe Abb. 14-3.)

1. Die Andruckrollenklinke in der Pfeilrichtung (A) sorgfältig biegen und die Andruckrolle (C1) nach oben entfernen.

# Entfernen des Riemens (TAPE 2) (Siehe Abb. 14-4.)

- 1. Den Hauptriemen (D1) von der Motorseite entfernen.
- 2. Den Schnellvorlauf-/Rückspulriemen (D2) entfernen.

# Entfernen des Riemens (TAPE 1) (Siehe Abb. 14-4.)

- Den Hauptriemen (D1) von TAPE 2 aus der Motorseite entfernen
- Den Hauptriemen (E1) von TAPE 1 aus der Motorseite entfernen.
- 3. Den Schnellvorlauf-/Rückspulriemen (E2) entfernen.

### (F)

### DÉMONTAGE ET REMONTAGE DES PIÈCES PRINCIPALES

### MÉCANISME MAGNÉTOPHONE

Effectuer les opérations des étapes 1, 2, 3 et 4 du démontage pour retirer le mécanisme cassette.

# Enlèvement des têtes d'enregistrement/lecture et d'effacement (TAPE2)(Voir Fig. 14-1.)

- 1. Soulever la tête en appuyant sur la touche PLAY.
- Dévisser la tête d'enregistrement/lecture qui est fixée par les deux vis (A1).
- 3. Dévisser la tête d'effacement maintenue par les deux vis (A2).

### Note:

Après la remise en place et l'azimutage des têtes, ne pas oublier de verrouiller les vis.

# Enlèvement de la tête de lecture (TAPE 1) (Voir Fig. 14-2.)

- 1. Soulever la tête en appuyant sur la touche PLAY.
- 2. Dévisser la tête de lecture qui est fixée par les deux vis (B1).

### Note:

Après la remise en place et l'azimutage de la tête, ne pas oublier de verrouiller les vis.

# Enlèvement du galet (TAPE 1/2) (Voir Fig. 14-3.)

1. Courber attentivement le cliquet du galet dans le sens indiqué par la flèche (A) puis retirer le galet (C1) par le haut.

# Enlèvement de la courroie (TAPE 2) (Voir Fig. 14-4.)

- 1. Ôter la courroie principale (D1) à partir du moteur.
- 2. Enlever la courroie FF/REW (D2).

# Enlèvement de la courroie (TAPE 1) (Voir Fig. 14-4.)

- 1. Retirer la courroie de bande 2 (D1) à partir du moteur.
- 2. Retirer la courroie de bande 1 (E1) à partir du moteur.
- 3. Enlever la courroie FF/REW (E2).



# How to remove the flywheel (TAPE 2) (See Fig. 16-1.)

- 1. Remove the belt.
- 2. Remove the screw (F1) to remove the pause kick lever.
- 3. Remove the washer (F2) upwards.
- 4. Remove the stop washer (F3) with a small precision screwdriver to extract the flywheel from the capstan metal.

### Note

When the stop washer is deformed or damaged, replace it with a new one.





Figure 16-1

# How to remove the flywheel (TAPE 1) (See Fig. 16-2.)

- 1. Remove the belt.
- 2. Remove the washer (G1) upwards.
- 3. Remove the stop washer (G2) with a small precision screwdriver to extract the flywheel from the capstan metal.

### Note:

When the stop washer is deformed or damaged, replace it with a new one.



### How to remove the motor (See Fig. 16-3.)

- 1. Remove the belt.
- 2. Remove the six screws (H1) to remove the tape 1 mechanism.
- 3. Remove the three screws (H2) to remove the motor.





Figure 16-3

### How to reinstall the parts

Install each part in the reverse order of the removal with care.



(D)

### **ADJUSTMENT**

As for adjusting method refer to the relevant explanation in Service Manual "ADJUSTMENT PROCEDURES OF AUDIO PRODUCTS".

### **MECHANISM SECTION**

### Driving Force Check

Torque Meter	Specified Value
Play: TW-2412	Over 50 g

### Torque Check

Torque Meter	Specified Value	
	Tape1	Tape2
Play: TW-2111	30 to 60 g.cm	30 to 60 g.cm
Fast forward: TW-2231	55 to 140 g.cm	55 to 140 g.cm
Rewind: TW-2231	55 to 140 g.cm	55 to 140 g.cm

### Head Azimuth

Test Tape	Instrument Connection
MTT-114	Headphones Jack
	(Load resistance: 32 ohms)

### Tape Speed

Test Tape	Adjusting Point	Specified Value	Instrument Connection
MTT-111	VR401	3,000 ± 90Hz	Headphones Jack (Load resistance: 32 ohms)

### **TAPE SECTION**

Position of each switch or cont	101
Volume	Max
Beat cancel switch	Α
Graphic equalizer/X-Bass	Center
Dubbing speed	Normal
Function	Tape

### · Bias Oscillation Check

	Specified Value
Beat cancel	A: 80 ± 4 kHz B: +4 + 1 kHz for A
	B: +4 ± 1 KHZ IOI A
	C: +6 ± 1 kHz for A

### • Erase Current Check

	Specified Value
Resistor for measurement:1 ohm	80 ± 25 mV

### • Playback Amplifier Sensitivity Check

Test Tape	Specified Value	Instrument Connection
MTT-118	1.0 V ± 3 dB	Speaker Terminal
		(Load resistance: 3 ohms)

### EINSTELLUNG

Einzelheiten über das Einstellverfahren sind in den enstsprelchenden Erklärungen der Service-Anleitung "EINSTELLVERFAHREN FÜR AUDIOPRODUKTE" angegeben.

### **MECHANISMUS-TEIL**

### • Überprüfung der Antriebskraft

Drehmomentmesser	Vorgeschriebener Wert	
Wiedergabe: TW-2412	über 50 g	

### • Überprüfung des Drehmoments

Drehmomentmesser	Vorgeschriebener Wert		
	Band 1	Band 2	
Wiedergabe: TW-2111	30 - 60 g.cm	30 - 60 g.cm	
Schnellvorlauf: TW-2231	55 – 140 g.cm	55 – 140 g.cm	
Rückspulung: TW-2231	55 – 140 g.cm	55 – 140 g.cm	

### Kopfazimut

Testband	Instrumentenanschluß
MTT-114	Kophörerstecker
	(Belastungswiderstand: 32 Ohm)

### Bandgeschwindigkeit

	Testband	Einstell- punkt	Vorgeschrie- bener Wert	Instrumente- nanschluß
Normale Geschwin- digkeit	MTT-111	VR401	3.000 ± 90 Hz	Kophörer- stecker (Belastungs- widerstand: 3 Ohm)

### (F)

### RÉGLAGE

Pour la méthode de réglage, se reporter aux indications concernées dans le Manuel de service "PROCEDES DE RE-GLAGE DES PRODUITS ACOUSTIQUES".

### **PARTIE MECANISME**

### Vérification de la force d'entraînement

V 011110441011 40 14 10100 4 01111411101110		
Torsiomètre	Valeur spécifée	
Lecture: TW-2412	Plus de 50	

### Vérification du couple

Torslomètre	Valeur spécifée		
	Bande 1	Bande 2	
Lecture: TW-2111	30 à 60 g.cm	30 à 60 g.cm	
Avance rapide: TW-2231	55 à 140 g.cm	55 à 140 g.cm	
Rebobinage: TW-2231	55 à 140 g.cm	55 à 140 g.cm	

### • Azimut de la tête

Bande d'essai	Instrument de connexion
MTT-114	Prise de casque
	(Résistance de charge: 32 ohms)

### • Vitesse de défilement

	Bande d'essai	Point de réglage	Valeur spécifiée	Instrument de connexion
Vitesse normale	MTT-111	VR401	3.000 ± 90 Hz	Prise de casque (Résistance de charge: 3 ohms)

### **DECK-TEIL**

Stellung jedes schalters oder stellers		
Lautstärke	Max	
Schwebungsunterdrückungsschalter	Α	
Regler des graphischen Equalizers / Extratiefton	Mitte	
Schalter für Überspielgeschwindigkeit	Normal	
Funktionsschalter	Band	

## Überprüfung der Vormagnetisierungs-Schawingungsfrequenz und des Vormagnetisierungsstroms

	Vorgeschriebener Wert
Unterdrückung von	A: 80 ± 4 kHz
Interferenzpfeifen	B: +4 ± 1 kHz für A
•	C: +6 ± 1 kHz für A

### Überprüfung des Löschstroms

	Vorgeschriebener Wert
Widerstand zum Messen: 1 Ohm	80± 25 mV

### Überprüfung der Empfindlichkeit des Wiedergabe-Verstärkers

Testband	Vorgeschriebener Wert	Instrumentenanschluß
MTT-118	1,0 V ± 3 dB	Lautsprecherklemme
		(Belastungswiderstand:
		3 Ohm)

### **PARTIE PLATINE**

Position de chaque commutateur ou chaque commande		
Commutateur antibattement	Α	
Commande de l'égaliseur graphique / extra-graves	Centre	
Commutateur de vitesse de copie	Normal	
Commutateur de fonction	Bande	

### Vérification de fréquence d'oscillation de polarisation/courant de polarisation

	Valeur spicifiée
Antibattement	A: 80 ± 4 kHz
	B: +4 ± 1 kHz pourA
	C: +6 ± 1 kHz pourA

### · Vérification du courant d'effacement

	Valeur spicifiée
Résistance pour mesure: 1 ohm	80 ± 25 mV

### • Vérification de la sensibilité de l'amplificate r de lecture

ſ	Bande d'essai	Valeur spécifiée	Instrument de connexion
ſ	MTT-118	1,0 V ± 3 dB	Borne d'enœi ∎nte
1			(Résistanced ← charge:
			3 ohms)



# Entfernen des Schwungrades (TAPE 2) (Siehe Abb. 16-1.)

- 1. Den Riemen entfernen.
- Zum Entfernen des Pausenhebels sie Schraube (F1) losdrehen.
- 3. Die Uterlegscheibe (F2) nach oben entfernen.
- 4. Die Anschlagunterlegscheibe (F3) mit einem kleinen Präzisionsschraubenzieher entfernen, um das Schwungrad aus dem Tonwellenmetall herauszuholen.

### Hinweis:

Wenn die Anschlagunterlegscheibe verformt oder beschädigt ist, diese gegen eine neue auswechseln.

# Entfernen des Schwungrades (TAPE 1) (Siehe Abb. 16-2.)

- 1. Den Riemen entfernen.
- 2. Die Unterlegscheibe (G1) nach oben entfernen.
- 3. Die Anschlagunterlagscheibe (G2) mit einem kleinen Präzisionsschraubenzieher entfernen, um das Schwungrad aus dem Tonwellenmetall herauzuholen.

### Hinweis:

Wenn die Anschlagunterlegscheibe verformt oder beschädigt ist, diese gegen eine neue auswechseln.

### Entfernen des Motors (Siehe Abb. 16-3.)

- 1. Den Riemen entfernen.
- 2. Zum Entfernen des Band-1-Mechanismus die seche Schrauben (H1) losdrehen.
- 3. Zum Entfernen des Motors die drei Schrauben (H2) losdrehen.

### (F)

# Retrait du volant (TAPE 2) (Voir Fig. 16-1.)

- 1. Ôter la courroie.
- 2. Dévisser le levier de pause qui est fixé par la vis (F1).
- 3. Retirer la rondelle (F2) par le haut.
- 4. Enlever, avec un tournevis de précision, la rondelle d'arrêt (F3) pour retirer le volant du coussinet de cabestan.

### Note:

Lorsque la rondelle d'arrêt est déformée ou abîmée, il faut la remplacer par une neuve.

### Retrait du volant (TAPE1) (Voir Fig. 16-2.)

- 1. Ôter la courroie.
- 2. Enlever la rondelle (G1) par le haut.
- 3. Enlever avec un tournevis de précision, la rondelle d'arrêt (G2) pour retirer le volant du coussinet de cabestan.

### Note:

Lorsque la rondelle d'arrêt est déformée ou abîmée, il faut la remplacer par une neuve.

### Enlèvement du moteur (Voir Fig. 16-3.)

- Ôter la courroie.
- Dévisser le mécanisme de bande 1 qui est fixé par les six vis (H1).
- 3. Dévisser le moteur qui est fixé par les trois vis (H2).

### (E)

### **CD MECHANISM SECTION**

Perform steps 1, 2 and 10 of the disassembly method to remove the tape mechanism.

### Removing the optical pickup(See Fig. 18-1.)

- 1. Remove 4 pawls (G1) and remove cover (G2).
- 2. Remove 4 screws (G3) and remove 2 shafts (G4).



### **CD-MECHANISMUS-TEIL**

Zum Entfernen des Bandmechanismus die Schritte 1, 2 und 10 des Ausbauverfahrens durchführen.

### Entfernen des optischen Abtasters (Siehe Abb. 18-1.)

- 4 Klauen (G1) entfernen und dann Abdeckung (G2) abnehmen.
- 2. 4 Schrauben (G3) losdrehen und dann 2 Achsen (G4) abnehmen.



### MÉCANISME CASSETTE

Effectuer les opérations des étapes 1, 2 et 10 du démontage pour retirer le mécanisme cassette.

### Enlèvement de la cellule optique (Voir Fig.18-1.)

- 1. Dégager les 4 cliquets (G1) et enlever le couvercle (G2).
- 2. Défaire les 4 vis (G3) et retirer les 2 arbres (G4).




Figure 18-1

### Einbauen der Teile

Jedes Teil in der umgekehrten Reihenfolge zur Entfernung sorgfältig einbauen.

### Remontage des pièces

Remonter, avec précaution, chaque pièce en faisant l'inverse du.

SYSTEM -CD510H



### **TUNER SECTION**

fL: Low-range frequency fH: High-range frequency

### FM IF/RF

Test Stage	Specified	Instrument
_	Value/Adjusting Point	Connection
IF	T1	Input: Antenna
Detection	T2	Output: Pin 9 of IC2
Band Coverage	fL: L2 fH: TC2	
Tracking	88.0 MHz: L1 108.0 MHz: TC1	

### VCO Frequency

Adjusting Point	Specified Value	Instrument Connection
VR1	38 kHz ± 100 Hz	Pin 6 of IC3

Note: Add a resistor(10 kohm) between pin 7 of IC3 and ground, and adjust in stereo state.

### AM IF/RF

Test Stage	Specified Value/Adjusting Point	Instrument Connection
IF	Т3	Input: Antenna Output: Pin 5 of IC2
LW Band Coverage	fL: L6 fH: TC6	Input: Antenna Output: Pin 9 of IC2
LW Tracking	170 kHz: L3(LW) 270 kHz: TC7	
MW Band Coverage	fL: L5 fH: TC4	
MW Tracking	600 kHz: L3(MW) 1,400 kHz: TC3	
SW Band Coverage	fL: L7 fH: TC8	
SW Tracking	6.5 MHz: L4 16 MHz: TC5	

### SPEAKERS CD OUT L3 MW/LW BAR ANT. MW TRACKING fH LW BAND fL COVERAGE <u>───</u> IC3 SW BAND FM DET. COVERAGE fL MW BAND fL COVERAGE fF TC3 Ø TC1-SW fL TRACKING fH L1300-0 IC1 T1<del>-</del>FM IF MW TRACKING -VR401 CNS302 TAPE SPEED fH LW fL TRACKING MAIN PWB-A1

Figure 21 ADJUSTMENT POINTS

### **(D)**

### **TUNER-TEIL**

fL: Niedriger Frequenzbereich

fH: Hoher Frequenzbereich

• UKW-Zwischen-/Hochfrequenz

Prüfstufe	Vorgeschriebener Wert/Einstellpunkt	Instrumentenan- schluß
ZF	T1	Eingang: Antenne
Demodulation	T2	Ausgang: Stift 9 von IC2
Frequenzbereich	fL: L2 fH: TC2	
Abtastung	88,0 MHz: L1 108,0 MHz: TC1	

### • Frequenz des spannungsgesteuerten Oszillators

	Einstellpunkt	Vorgeschriebener Wert	Instrumentenan- schluß
VF	₹1	38 kHz ± 100 Hz	Stift 6 von IC3

Hinweis: Einen Widerstand (10 kOhm) zwischen dem Stift 7 des IC3 und der Erdung zusetzen und im Stereo-Zustand einstellen.

MW-Zwischen-/Hochfrequenz

Dellateria	Duitetute Verseeshrighener Instrumentenen		
Prüfstufe	Vorgeschriebener Wert/Einstellpunkt	Instrumentenan- schluß	
ZF	Т3	Eingang: Antenne Ausgang: Stift 5 von IC2	
LW- Frequenzbereich	fL: L6 fH: TC6	Eingang: Antenne Ausgang: Stift 9 von IC2	
LW-Abtastung	170 kHz: L3 (LW) 270 kHz: TC7		
MW-Frequenz- bereich	fL: L5 fH: TC4		
MW-Abtastung	600 kHz: L3 (MW) 1.400 kHz: TC3		
KW-Frequenzbereich	fL: L7 fH: TC8		
KW-Abtastung	6,5 MHz: L4 16 MHz: TC5		

### The second secon

DIE ANWEISUNG DER FREQUENZEINSTELLUNG
Um der Postverfügung Nr. 478/1981 zu entsprechen, wird der
UKW-Frequenzbereich mit Hilfe der Oszillatorspule
(L2-unntere Eckfrequenz: 87,5 MHz) und des Osz
illatortrimmers (TC2-obere Eckfrequenz: 108,0 MHz)

### (F)

### **PARTIE TUNER**

fL: basse fréquence fH: haute fréquence

• FI/RF FM

Etage d'essai	Valeur spécifiée/ Point de réglage	Instrument de connexion
FI	T1	Entrée: Antenne
Détection	T2	Sortie: Broche 9 de IC2
Couverture de gamme	fL: L2 fH: TC2	
Alignement	88,0 MHz: L1 108,0 MHz: TC1	

### Fréquence VCO

Point de réglage	Valeur spécifiée	Instrument de connexion
VR1	38 kHz ± 100 Hz	Broche 6 de IC3

Note: Aiouter la résistance (10 kohm) entre la broche 7 de IC3 et la terre. Puis, mettre l'appareil en mode stéréo.

### FI/RF AM (PO)

Etage d'essai	Valeur spécifiée/ Point de réglage	Instrument de connexion
FI	Т3	Entrée: Antenne Sortie: Broche 5 de IC2
Couverture de gamme GO	fL: L6 fH: TC6	Entrée: Antenne Sortie: Broche 9 de
Alignement GO	170 kHz: L3 (GO) 270 kHz: TC7	IC2
Couverture de gamme PO	fL: L5 fH: TC4	
Alignement PO	600 kHz: L3 (PO) 1.400 kHz: TC3	
Couverture de gamme OC	fL: L7 fH: TC8	
Alignement OC	6,5 MHz: L4 16 MHz: TC7	



As for adjusting method refer to the relevant explanation in Service Manual "ADJUSTMENT PROCEDURES OF AUDIO PRODUCTS".

### **CD SECTION**

As for preparation for adjustment, adjustment method and optical pickup replacement method refer to the Service Manual (Audio Equipment Adjustment).

### 1.Preparation for Adjustment

Be sure to refer to the Service Manual "Audio Equipment Adjustment".

### **Setting the Test Mode**

Test Mode	Setting Method	Remarks	Display
TEST MODE 0	Pressing simultaneously the "CLEAR" and "CALL" buttons, set the function switch to "CD".	All the segments light for 1.5 seconds and then the Test Mode 0 indication appears.	DD 7ES7
TEST MODE 1	In TEST MODE 0 press once the PLAY button. (1st)	Laser lights.	□   ¬E5¬
TEST MODE 2	In TEST MODE 1 press once the PLAY button. (2nd)	Focus start (Servo ON)	02 7ES7
TEST MODE 3	In TEST MODE 2 press once the PLAY button. (3rd)	Disc rotates. (Spin servo ON) (Use the disc.)	03 7ES7
TEST MODE 4	In TEST MODE 3 press once the PLAY button. (4th)	Tracking servo ON (Use the disc.)	<b>4 7</b> E57
TEST MODE 5	In TEST MODE 4 press once the PLAY button. (5th)	Track No. and time are indicated. (Use the disc.)	·     138

\*Unless the CD lid switch SW961 is turned on, the test mode is not set.

### **Button Operation in Test Mode**

- 1. When the STOP button is pressed, all operations stop. At this time the optical pickup does not slide, and TEST MODE 0 is displayed.
- 2. While the UP/CUE(DOWN/REVIEW) button is pressed, the optical head moves from inside to outside or from the outside to the inside.
- Operation is possible both during playing and stopping.
- While this operation is executed, the TEST MODE indication does not change.

After the optical pickup is slided from the outside to the inside and the optical pickup switch is turned on, the slide stops. (At the same time TEST MODE 0 is set.)

### **Notes**

- 1. Any buttons other than those specified above are invalid.
- 2. Before operation be sure to connect all the connectors.



Bezüglich dem Einstellverfahren auf die entsprechenden Erklärungen in der Service-Anleitung "EINSTELLVERFAHREN FÜR AUDIO-PRODUKTE" Bezug nehmen.

### **CD-TEIL**

Als Vorbereitung für die Einstellung, das Einstell- und das Auswechselverfahren des optischen Abtasters auf die Service-Anleitung (Einstellung der Audioanlage) Bezug nehmen.

### 1. Vorbereitung für Einstellung

Unbedingt auf die Service-Anleitung "Einstellung der Audioanlage" Bezug nehmen.

### Einstellung des Testmodus

Testmodus	Einstellverfahren	Bemerkungen	Anzeige
TEST MODE 0	Durch gleichzeitiges Drücken der "CLEAR"- und "CALL"-Tasten den Funktionsschalter auf "CD" stellen.	Das gesamte Segment leuchtet 1,5 Sekunden, und dann tritt die Anzeige von Testmodus 0 auf.	00 7ES7
TEST MODE 1	Im Zustand von TEST MODE 0 die PLAY-Taste einmal drücken (erstes Mal).	Laser leuchtet.	□   7E57
TEST MODE 2	Im Zustand von TEST MODE 1 die PLAY-Taste einmal drücken (zweites Mal).	Scharfeinstellung startet (Servo wird eingeschaltet).	02 7ES7
TEST MODE 3	Im Zustand von TEST MODE 2 die PLAY-Taste einmal drücken (drittes Mal).	Disc rotiert (Spinservo wird eingeschaltet). (Die Disc verwenden.)	D3 7657
TEST MODE 4	Im Zustand von TEST MODE 3 die PLAY-Taste einmal drücken (viertes Mal).	Abtastservo wird eingeschaltet. (Die Disc verwenden.)	□4 7E57
TEST MODE 5	Im Zustand von TEST MODE 4 die PLAY-Taste einmal drücken (fünftes Mal).	Titel-Nr. und Spielzeit wird angezeigt. (Die Disc verwenden.)	-

Nach TEST MODE 5 ist die PLAY-Taste unwirksam. Selbst wenn diese gedrückt wird (sechstes Mal), wird die Tasteneingabe nicht angenommen.

### **Tastenbedienung beim Testmodus**

- 1. Wenn die STOP-Taste gedrückt wird, hören alle Bedienungen auf. Zu diesem Zeitpunkt schiebt sich der optische Abtaster nicht, und TEST MODE 0 wird angezeigt.
- 2. Beim Drücken der UP/CUE(DOWN/REVIEW)-Taste bewegt sich der optische Abtaster von außen nachinnen oder von innen nach
- Es ist möglich, bei der Wiedergabe- und Stopp-Betriebsart zu bedienen.
- Während diese Bedienung durchgeführt ist, bleibt die Anzeige im TEST MODE.

Nachdem der optische Abtaster von der Außen- zur Innenseite geschoben und der Abtaster-Schalter eingeschaltet worden ist, hört der Abtaster auf, sich zu schieben. (Gleichzeitig wird TEST MODE 0 eingestellt.)

### Hinweise

- 1. Nichts außer den obnerwähnten Tasten wird angenommen.
- 2. Vor Bedienung unbedingt alle Steckverbindungen anschließen.

<sup>\*</sup> Wenn der CD-Fachdeckel-Schalter SW961 nicht eingeschaltet wird, wird kein Testmodus eingestellt.

 $\widehat{(F)}$ 

En ce qui concerne la méthode de réglage, se reporter aux descriptions du manuel de service "PROCÉDÉS DE RÉGLAGE DES PRODUITS ACOUSTIQUES".

### **PARTIE CD**

En ce qui concerne la préparation pour ajustement, l'ajustement et le remplacement de la cellule optique, se reporter au manuel de service (Réglage de l'équipement audio)

### 1. Préparation pour ajustement

Se reporter au manuel de service "Réglage de l'équipement audio".

Réglage du mode d'essai

Mode d'essai	Méthode de réglage	Remarques	Affichage
MODE D'ESSAI 0	Tout en pressant les touches "CLEAR" et "CALL", amener le commutateur de fonction sur "CD".	Tous les segments s'allument pour 1,5 secondes et l'afficheur indique le mode d'essai 0.	OO JEST
MODE D'ESSAI 1	En mode d'essai 0, appuyer une fois sur la touche PLAY. (1er)	Le laser s'allume.	□   ¬E5¬
MODE D'ESSAI 2	En mode d'essai 1, appuyer une fois sur la touche PLAY. (2ème)	La focalisation se déclenche.(Asservissement en marche.)	02 7ES7
MODE D'ESSAI 3	En mode d'essai 2, appuyer une fois sur la touche PLAY. (3ème)	Le disque tourne. (Asservissement de rotation en marche) (utiliser le disque.)	□∃ 7E57
MODE D'ESSAI 4	En mode d'essai 3, appuyer une fois sur la touche PLAY. (4ème)	Asservissement d'alignement en marche (Utiliser le disque.)	04 7E57
MODE D'ESSAI 5	En mode d'essai 4, appuyer une fois sur la touche PLAY. (5ème)	Le numéro de plage et le temps sont affichés. (Utiliser le disque.)	1   138

<sup>\*</sup> Si on n'enclenche pas le commutateur de couvercle CD(SW961), on ne peut pas entrer en mode d'essai.

### Manipulation des touches en mode d'essai

- 1. La pression sur la touche STOP arrête toutes les actions et l'appareil passe en mode d'arrêt. La cellule optique reste alors immobile et l'afficheur indique le mode d'essai 0.
- 2. Pendant que la touche UP/CUE(DOWN/REVIEW) est pressée, la cellule optique se déplace de l'intérieur à l'extérieur ou nversement.
- · Cette opération s'effectue pendant la lecture ou l'arrêt.
- Pendant cette opération, le mode d'essai affiché reste inchangé.

Si on enclenche le commutateur de cellule optique après le déplacement de la cellule vers l'intérieur, le déplacement es interrompu. (Le mode d'essai passe en même temps à 0.)

### Notes

- 1. Les autres touches que celles mentionnées ci-dessus refusent toute manipulation.
- 2. Tous les connecteurs doivent être branchés avant d'effectuer l'essai.



### 2.Servo Unit

Since the adjusting procedure differs from that described in "ADJUSTMENT PROCEDURES OF AUDIO PRODUCTS", refer to the Service Manual.

All the semivariable resistors must be set in the mechanical center position.

Test Stage	Adjusting Parts	Value/Adjusting Method	Instrument Connection
Set TEST MODE 0, and move the	e pickup to the center		
Set Test MODE 1 (make sure tha	t the laser lamp lights)		
After loading a disc, set to TEST I	MODE 2. (Check to see that focus s	servo is ON.: The disc does not rotate, a	and a whining sound is heard.)
Set TEST MODE 3 (Spin servo is	turned on, and the disc rotates)		
Tracking error balance adj.	NVR1	*1 (See Fig. 26–1)	Pin 6 (1/2Vcc) and pin 4 (TG1) of TP751
Set TEST MODE 4 (Tracking sen	o is turned on.)		
Check the HF signal waveform	-	Amplitude of 1.5–2.0 Vp-p (See Fig. 26–2.)	Pin 3 (HF) and pin 7 (GND) of TP751
Focus gain adj.	VR751	Adjust to obtain the same waveform on CH1 and CH2. *2	Pin 1 (FG1) and pin 5 (FG2) of TP751 and ground (The relay circuit is used.)
Tracking gain adj.	VR750	Adjust to obtain the same waveform on CH1 and CH2. *3	Pin 4 (TG1) and pin 2 (TG2) of TP751 and ground (The relay circuit is used.)
Check again the HF signal wavefo	orm.		
Set TEST MODE 5, and make sui	re that track No. and time are displa	yed.	
Stick black tape on the disc, and p	play that section (Fig. 27-1). (Any m	node other than the test mode is accepta	able.)
Focus offset adj.	VR700	*4 (Fig. 27–2)	Pin 6 (1/2Vcc) and pin 1 (FG1) of TP751 *5
Tracking offset adj.	VR710	*6	Pin 6 (1/2Vcc) and pin 4 (TG1) of TP751 *7

- \* 1 Adjust to obtain vertically symmetrical waveform (Fig. 26–1) with respect to reference DC level. The reference level is 1/2Vcc. (Amplitude of 0.5 to 1.5 Vpp)
- \* 2 Input oscillation frequency: 1.3 kHz, 100 mV rms
- \* 3 Input oscillation frequency: 1.5 kHz, 300 mV rms
- \* 4 Watch the monitor. Adjust so that the error waveform is uniform and minimum (Fig. 27–2) and the audio output is played properly without noise (track jump noise) and free from skips and pauses.
- \* 5 The appropriate measuring range of the oscilloscope is 50mV and 0.5mS. Connect the trigger to pin 14 (HFOK) of CNP700.
  - Trigger the coupling at DC and (-) slope. Observe the waveform in the normal trigger mode.
- \* 6 Watch the monitor. Adjust so that the error waveform is uniform and minimum (Fig. 27–2) and the audio output is played properly without noise (track jump noise).
- \* 7 The appropriate measuring range of the oscilloscope is 0.1V and 0.5mS. The trigger is the same as \*5. (Reference) When the noise element of the error waveform is large and unclear, observe the waveform through the low-pass filter (Fig. 27-3).




Figure 26-1

Figure 26-2




### 2.Servoeinheit

Da die Einstellmethode von der im Abschnitt "EINSTELLVERFAHREN FÜR AUDIOPRODUKTE" beschriebenen Verfahren abweicht, sich auf Service-Anleitung beziehen.


Alle halbveränderlichen Widerstände müssen in die mechanische Mittelposition gebracht werden.

Prüfstufe	Einzustellende Teile	Wert/Einstellverfahren	Instrumentenanschluß
TEST MODE 0 einstellen, und den	Abtaster in die Mitte bringen.		
TEST MODE 1 einstellen. (Sicherst	ellen, daß die Laserlampe aufleuch	tet.)	
Nach dem Einlegen einer Disc auf Twinselnder Ton wird gehört.)	EST MODE 2 einstellen. (Nachprü	fen, ob der Fokus-Servo aktiviert wird	. Keine Disk dreht sich, und ein
TEST MODE 3 einstellen. (Dreh-Se	rvo wird aktiviert, und die Disc dreh	it sich.)	
Einstellung der Abtastfehler-balance	NVR1	*1 (Siehe Abb. 26-1.)	Stift 6 (1/2Vcc) und Stift 4 (TG1) des TP751
TEST MODE 4 einstellen. (Abtast-S	Servo wird aktiviert.)		
Die HF-Signal-wellenform überprüfen.	-	Amplitude von 1, 5 - 2, 0 Vss (Siehe Abb. 26-2.)	Stift 3 (HF) und Stift 7 (GND) des TP751
Einstellung der Fokusverstärkung	VR751	So einstellen, daß die gleiche Wellenform an CH1 und CH2 erhalten wird. *2	Stift 1 (FG1) und Stift 5 (FG2) des TP751 und Masse (Die Relaisschaltung wird verwendet.)
Einstellung der Abtastverstärkung	VR750	So einstellen, daß die gleiche Wellenform an CH1 und CH2 erhalten wird. *3	Stift 4 (TG1) und Stift 2 (TG2) des TP751 und Masse (Die Relaisschaltung wird verwendet.)
Die HF-Signalwellenform wieder üb	erprüfen.		
TEST MODE 5 einstellen, und sich	erstellen, daß Titel-Nr. und Zeit an	gezeigt werden.	
Schwarzes Klebeband an die Disc I	kleben, und das Teil abspielen (Ab	b. 27-1). (Jede Betriebsart außer der	Test-Betriebsart ist annehmbar.)
Einstellung der Fokusabweichung	VR700	*4 (Abb. 27-2)	Stift 6 (1/2Vcc) und Stift 1 (FG1) des TP751 *5
Einstellung der Abtastabweichung	VR710	*6	Stift 6 (1/2Vcc) und Stift 4 (TG1) des TP751 *7

- \*1 So einstellen, daß unter Berücksichtigung der Gleichstrom-Bezugsspannung eine vertikal symmetrische Wellenform entsteht (Abb. 26-1). Die Bezugsspannung beträgt 1/2 Vcc. (Amplitude von 0,5 bis 1,5 Vss)
- \*2 Eingangs-Schwingungsfrequenz: 1,3 kHz, 100 mV rms
- \*3 Eingangs-Schwingungsfrequenz: 1,5 kHz, 300 mV rms
- \*4 Den Monitor beobachten. So einstellen, daß die Fehlerwellenform gleichförmig und minimal ist (Abb. 27-2) und daß der Tonausgang ohne Geräusch (Titelsprunggeräusch) richtig wiedergegeben wird und von Übersprüngen und Pausen frei ist.
- \*5 Der passende Meßbereich des Oszilloskops entspricht 50 mV und 0,5 mS. Den Auslöser an den Stift 14 (HFOK) des CNP700 anschließen. Die Kopplung bei Gleichstrom bzw. (-) Steigung auslösen. Die Wellenform in der normalen Auslöse-Betriebsart beobachten.
- \*6 Den Monitor beobachten. So einstellen, daß die Fehlerwellenform gleichförmig und minimal ist (Abb. 27-2) und daß der Tonausgang ohne Geräusch (Titelsprunggeräusch) richtig wiedergegeben wird.
- \*7 Der passende Meßbereich des Oszilloskops entspricht 0,1 V und 0,5 mS. Der Auslöser ist ebenso wie \*5. (Bezug) Wenn das Rauschelement der Fehlerwellenform groß und unklar ist, die Wellenform durch den Tiefpaßfilter beobachten (Abb. 27-3).



A disc other than the test disc can be used. Do not Put the black tape on the initialized section (TOC)






Figure 27-2 Figure 27-1

Figure 27-3

### $\bigcirc$


### 2. Unité d'asservissement


Le procédé de réglage diffère de celui donné dans le manuel "PROCÉDÉS DE RÉGLAGE DES PRODUITS AUDIO", se reporter donc au manuel de service.

Toutes les résistances semi-variables doivent être réglées sur la position centrale du mécanisme.

Étage d'essai	Pièces à ajuster	Valeur/méthode de réglage	Instrument de mesure à raccorder
Commuter en "TEST MODE 0" et de	éplacer le porte-laser vers le centr	e.	
Commuter en "TEST MODE 1". (Vé	rifier que le voyant laser s'allume.	)	
Après la mise en place du disque, pon entend un piaulement.)	passer à "TEST MODE 2". (Vérifie	r que l'asservissement de focalisation es	st activé: le disque ne tourne pas et
Commuter en "TEST MODE 3". (L'a	sservissement de rotation est act	ivé et le disque se met à tourner.)	
Ajustement de balance de l'erreur d'aligne.	NVR1	*1 (Voir Fig. 26-1.)	Broche 6(1/2 Vcc) et la broche 4(TG1) de TP751.
Commuter en "TEST MODE 4". (L'a	sservissement d'alignement est a	ctivé.)	
Vérifier la forme d'onde du signal HF.	-	Amplitude de 1, 5 - 2, 0 Vc-à-c(Voir Fig. 26-2.)	Broche 3(HF) et broche 7(GND) de TP751
Ajustement du gain de focalisation	VR751	Agir dessus pour obtenir la même forme d'onde en CH1 et en CH2.*2	Broche 1(FG1) et broche 5(FG2) de TP751 et terre (Se servir du circuit de relais.)
Ajustement du gain d'asservissement	VR750	Agir dessus pour obtenir la même forme d'onde en CH1 et en CH2.*3	Broche 4(TG1) et broche 2(TG2) de TP751 et terre (Se servir du circuit de relais.)
Vérifier de nouveau la forme d'onde	du signal HF.	1	
Commuter en "TEST MODE 5" et ve	érifier l'affichage du NÑ de plage e	et du temps.	
Coller un morceau de bande adhés	ive et lire cette partie (Fig. 27-1). (	L'appareil n'accepte que le mode d'essa	i.)
Ajustement de décalage de focalisation	VR700	*4 (Fig. 27-2)	Broche 6(1/2 Vcc) et broche 1(FG1) de TP751 *5
Ajustement de décalage d'alignement	VR710	*6	Broche 6(1/2 Vcc) et broche 4(TG1) de TP751 *7

- \*1 Agir dessus pour obtenir une forme d'onde verticalement symétrique (Fig. 26-1) conformément au niveau DC de référence (1/2 Vcc). L'amplitude entre 0,5 et 1,5 Vc-à-c.
- \*2 Fréquence d'oscillation d'entrée: 1,3 kHz, 100 mV rms
- \*3 Fréquence d'oscillation d'entrée: 1,5 kHz, 300 mV rms
- \*4 Regarder le moniteur. Agir sur la résistance de telle façon que la forme d'onde d'erreur soit uniforme et minimale (Fig. 27-2) et que la sortie audio se fasse sans bruit (saut de plage) ni pause.
- \*5 La gamme de l'oscilloscope doit être de 50 mV et de 0,5 ms.
  - Raccorder le déclencheur à la broche 14 (HFOK) de CNP700. Déclencher le couplement à DC (courant continu) ou sur la pente (-). Observer la forme d'onde du mode de déclenchement normal.
- \*6 Regarder le moniteur. Agir sur la résistance de telle façon que la forme d'onde d'erreur soit uniforme et minimale (Fig. 27-2) et que la sortie audio se fasse correctement sans bruit (saut de plage).
- \*7 La gamme de l'oscilloscope doit être de 0,1 V et de 0,5 ms. Utiliser le même déclencheur cité dans \*5. (Référence) Lorsque le facteur de l'erreur sur la forme d'onde d'erreur est large et flou, observer la forme d'onde à ravers le filtre passe-bas (Fig. 27-3). CD SERVO PWB-C





Fligure 28 ADJUSTMENT POINTS




Figure 29 BLOCK DIAGRAM (1/2)








Figure 31 BLOCK DIAGRAM (2/2)












SYSTEM-CD510H





### **Waveforms of CD circuit**



Center 1/2Vcc

In playback mode
0.5V/1mS(DC)

6 In TEST MODE 2

Center 1/2Vcc


up and down. )


Center 1/2Vcc


200 mV/0.55(DC)


(State where a disc is not placed.)
(The lens is moved The lens is


\*The storage oscilloscope was used for measurement. (On the ordinary oscilloscope the bright point appears as triangular wave as shown above.)




















### E

### **NOTES ON SCHEMATIC DIAGRAM**

1. Tuner

2. CD

3. Audio

( ): AM mode

( ): Play mode

Marking except for ( ): FM mode

Marking except for ( ): Stop state

Resistor:

To differentiate the units of resistors, such symbol as K and M are used: the symbol K means 1000 ohm and the symbol M means 1000 kohm and the resistor without any symbol is ohm-type resistor. Besides, the one with "Fusible" is a fuse type.

Capacitor:

SW1

SW201

SW202

SW203

SW251

SW401

SW402

SW404

SW405

SW651

To indicate the unit of capacitor, a symbol P is used: this symbol P means micro-micro-farad and the unit of the capacitor without such a symbol is microfarad. As to electrolytic capacitor, the expression "capacitance/withstand voltage" is used. (CH), (TH), (RH), (UJ): Temperature compensation (ML): Mylar type

(P.P.): Polypropylene type

BAND

R/P SELECTOR

BEAT CANCEL

TAPE 1 MAIN

TAPE 2 MAIN

TAPE 2 STOP

TAPE 1 PLAY

POWER/FUNCTION

DUBBING SPEED

TAPE SELECTOR/FM MODE


• The indicated voltage in each section is the one measured by

no signal giv		
REF. NO	DESCRIPTION	POSITION

( ): Record mode  Marking except for ( ): play mode	
<ul> <li>Schematic diagram and Wiring Side of P.W.Board for thi model are subject to change for improvement without price notice.</li> </ul>	

•	Parts marked with " 1 ( ) are important for maintaining
	the safety of the set. Be sure to replace these parts with spe-
	cified ones for maintaining the safety and performance of the
	set.

REF. NO	DESCRIPTION	POSITION
SW702	PICKUP IN	ON
SW951	PLAY/REPEAT	OFF
SW952	STOP	OFF
SW953	UP/CUE ▶►	OFF
SW954	DOWN/REVIEW ►	OFF
SW955	PAUSE	OFF
SW956	MEMORY	OFF
SW957	CLEAR	OFF
SW958	CALL	OFF
SW959	RANDOM	OFF
SW961	CD LID	OFF



FΜ

PLAY

NORMAL

NORMAL/

FM MONO

Α

OFF

OFF

ON

OFF

ON/CD




Figure 46 TYPES OF TRANSISTOR AND LED

# © ANMERKUNGEN ZUM SCHEMATISCHEN SCHALTPLAN

· Widerstände:

Um die Einheiten der Widerstände unter-scheiden zu können, werden Symbole Wir K und M benutzt. Das Symbol K bedeutet 1000 Ohm und das Symbol M 1 000 Kiloohm; Bei Widerständen ohne Symbol handelt es sich um ohmsche Widerstände. Außerdem sind die mit "Fusible" bezeichneten Widerstände Schmelzsicherungstypen.

· Kondensatoren:

Zum Bezeichnen der Kondensatoreinheit wird das Symbol P benutzt; dieses Symbol P bedeutet Nanofard. Die Einheit eines Kondensators ohne Symbol ist Mikrofarad. Für Elektrolytkondensatoren wird die Be-zeichnung "Kapazität/ Stehspannung" benutzt.

(CH), (TH), (RH), (UJ): Temperaturkompensation (ML): Mylarkondensator (P.P.): Polypropylentyp

- Die in den einzelnen Teilen angegebenen Spannungen werden mit einem Digitalvielfachmeßgerät zwischen dem betreffen den Teil und dem Chassis ohne Signalzuleitung gemessen.
- 1. Tuner

( ): AM-Betribsart Kennzeichnung außer ( ):UKW-Betriebsart

2. CD

( ): Wiedergabe-Betriebsart Kennzeichnung außer ( ):Stopp-Zustand

- 3. Audio
  - ( ): Aufnahme-Betriebsart Kennzeichnung außer ( ):Wiedergabe-Betriebsart
- Änderungen des schematischen Schaltplans und der Verdrahtungsseite der Leiterplatte für dieses Modell im Sinne von Verbesserungen jederzeit vorbehalten.
- Die mit () bezeichneten Teile sind besonders wichtig für die Aufrechterhaltung der Sicherheit. Beim Wechseln dieser Teile sollten die vorgeschriebenen Teile immer verwendet werden, um sowohl die Sicherherheit als auch die Leistung des Gerätes aufrechtzuerhalten.

# © REMARQUES CONCERNANT LE DIAGRAMME SCHÉMATIQUE

Résistance:

Pour différencier les unités de résistances, on utilise des symbole tels que K et M: le symbole K signifie 1000 ohms, le symbole M 1000 Kohms, et la résistance donnée sans symbole est une résistance de type ohm. En outre, celle qui est dotées de "Fusible" est de type à fusible.

· Condensateur:

Pour indiquer l'unité de condensateur, on utilise le symbole P; ce symbole P signifie micro-microfarad, et l'unité de condensateur donnée sans ce symbole est le microfarad. En ce qui concerne le condensateur électrolytique, on utilise l'expression "tension de régime/capacité".

(CH), (TH), (RH), (UJ): Compensation de température (ML): Condensateur Mylar (P.P.): Type Polypropylène

- La tension indiquée dans chaque section est celle mesurée par un multimètre numérique entre la section en question et le châssis, en l'absence de tout signal.
- 1. Tuner

( ):Mode AM(PO)
Marque excepté( ):Mode FM


2. CD

( ):Mode de lecture Marque excepté( ):Arrêt


- 3. Acoustique
  - ( ):Mode d'enregistrement Marque excepté( ):Mode de lecture
- Le diagramme schématique et le côté câblage de la PMI de ce modèle sont sujets à modifications sans préavis pour l'amélioration de ce produit.
- Les pièces portant la marque ( ) sont particulièrement importantes pour le maintien de la sécurité. Sassurer de les remplacer par des pièces du numéro de pièce spécifié pour maintenir la sécurité et la performance de l'apyareil.




### TROUBLESHOOTING (CD SECTION)





### **FEHLERSUCHE (CD-TEIL)**




### **DÉPANNAGE (CD)**














### SYSTEM -CD510H













## **FONCTION TABLE OF IC**

### IC4 VHILC9600AM-1 (LC9600AM)

Pin No.	Terminal Name	Input/Output	Function	
1	CH1OUT	Output	CH1 output terminal	
2	VrefH1	Input	Reference voltage "H" input terminal 1	
3	VrefH2	Input	Reference voltage "H" input terminal 2	
4	VDD	Input	Power voltage terminal +5V	
5*	WCLK2	Input	Word clock 2 input terminal When IF = "H" level is set	
6	LRCK	Input	LR clock input terminal	
7	WCLK1	Input	Word clock input terminal When IF = "H" level is set	
8	DATA	Input	Digital audio data input terminal When IF = "H" level is set	
9	BCLK	Input	Bit clock terminal PWMDAC clock and clock to read the digital audio data into LSI as bit serial data	
10	VDD	Input	Power voltage terminal +5 V	
11*	TSTOUT	Output	Test output terminal Ordinarily it is open.	
12	TST1	Input	Test output terminal Ordinarily it is connected GND.	
13	TST2	Input	Test output terminal Ordinarily it is connected GND.	
14	IF	Input	Interface switching terminal  MSB first: When digital audio data input format is at IF = "H" level  LSB first: When digital audio data input format is at IF = "L" level	
15	GND	-	GND terminal	
16	VrefL1	Input	Reference voltage "L" input terminal 1	
17	GND	-	GND terminal	
18	VrefL2	Input	Reference voltage "L" input terminal 2	
19	NC	-	-	
20	CH2OUT	Output	CH2 output terminal	

20 CH2OUT Output CH2 output terminal

In this unit, the terminal with asterisked mark (\*) is (open) terminal which is not connected to the outside.

**(D)** 

## FUNCTIONSTABELLE DER INTEGRIERTEN SCHALTUNG

IC4 VHILC9600AM-1 (LC9600AM)

Stift Nr.	Klemmen- bezeichnung	Eingang/ Ausgang	Funktion
1	CH10UT	Ausgang	CH1 Ausgangsklemme
2	VrefH1	Eingang	Bezugsspannung "H" Eingangsklemme 1
3	VrefH2	Eingang	Bezugsspannung "H" Eingangsklemme 2
4	VDD	Eingang	Spannungsklemme +5 V
5*	WCLK2	Eingang	Worttakt 2 Eingangsklemme Wenn IF = "H"-Pegel eingestellt wird
6	LRCK	Eingang	LR-Takt-Eingangsklemme
7	WCLK1	Eingang	Worttakt Eingangsklemme
8	DATA	Eingang	Digital-Audio Dateneingangsklemme Wenn IF = "H"-Pegel eingestellt wird
9	BCLK	Eingang	Bit-Takt-Klemme PWMDAC-Takt und Takt zum Ablesen von Digital-Audio-Daten in LSI als Bit-Seriendaten
10	VDD	Eingang	Spannungsklemme +5 V
11*	TSTOUT	Ausgang	Test-Ausgangsklemme Normalerweise ist sie offen.
12	TST1	Eingang	Test-Ausgangsklemme Normalerweise wird sie an Masse angeschlossen.
13	TST2	Eingang	Test-Ausgangsklemme Normalerweise wird sie an Masse angeschlossen.
14	IF	Eingang	Schnittstellen-Schaltklemme MSB erst: Wenn sich Digital-Audio Dateneingangsformat im IF = "H"-Pegel befindet LSB erst: Wenn sich Digital-Audio Dateneingangsformat im IF = "L"-Pegel befindet
15	GND	-	Masseanschluß
16	VrefL1	Eingang	Bezugsspannung "L" Eingangsklemme 1
17	GND	-	Masseanschluß
18	VrefL2	Eingang	Bezugsspannung "L" Eingangsklemme 2
19	NC	-	-
20	CH20UT	Ausgang	CH2 Ausgangsklemme
	10112001	, lauguing	

In diesem Gerät entspricht die Klemme mit Sternchen (\*) offener Klemme, die an die Außenseite nicht angeschlossen wird.

(F)

## **TABLEAU DE FONCTIONS POUR IC**

### IC4 VHILC9600AM-1 (LC9600AM)

N° de broche	Nom de borne	Entrée/ sortie	Fonction
1	CH10UT	Sortie	Borne CH1
2	VrefH1	Entrée	Borne 1 de tension de référence "H"
3	VrefH2 Entrée		Borne 2 de tension de référence "H"
4	VDD	Entrée	Alimentation (+5V)
5*	WCLK2	Entrée	Horloge de mot 2 ("H" en IF)
6	LRCK	Entrée	Horloge LR
7	WCLK1	Entrée	Horloge de mot 1 ("H" en IF)
8	DATA	Entrée	Données audionumériques ("H" en IF)
9	BCLK	Entrée	Horloge de bit Horloge PWMDAC et horloge pour envoyer les données audionumériques dans LSI en tant que données de bit en série
10	VDD	Entrée	Alimentation (+5V)
11*	TSTOUT	Sortie	Borne d'essai Normalement ouverte.
12	TST1	Entrée	Borne d'essai Sur ce modèle, la borne marquée d'un astérisque (*) est une borne ouverte qui n'accepte rien d'extérieur. Normalement reliée à GND
13	TST2	Entrée	Borne d'essai Normalement reliée à GND
14	IF	Entrée	Commutation d'inlerface MSB premier: lorsque le format d'entrée de données audionumériques est sur IF (= niveau élevé) LSB premier: lorsque le format d'entrée de données audionumériques est sur IF (= niveau bas)
15	GND	-	Mise à la terre
16	VrefL1	Entrée	Borne 1 de tension de référence "L"
17	GND	-	Mise à la terre
18	VrefL2	Entrée	Borne 2 de tension de référence 2
19	NC	-	-
20	CH2OUT	Sortie	Borne pour CH2

<sup>\*</sup> Sur cet appareil, la borne marquée d'un astérisque (\*) est une borne ouverte qui n'accepte rien d'extérieur.

## SYSTEM-CD510H



## IC780 VHiM50423P/-1 (M50423P)

Pin No.	Terminal Name	Input/ Output	Function
1	ЕМР	Output	Emphasis code output Emphasis provided = "1"
2	PWM1	Output	Disc motor drive PWM output 1: "-"
3	PWM2	Output	Disc motor drive PWM output 2: "+"
4*	DOTX	Output	Digital OUT
5	ACRCY	Input	Digital OUT channel status clock accuracy input
6	TEST1	Input	Test mode selection input Ordinary playback = "0"
7	DOBSEL	Input	Selection of number of output data bits 18 bits = "1"
8	DASEL1	Input	DAC interface selection input 1
9	DASEL2	Input	DAC interface selection input 2
10	DASEL3	Input	DAC interface selection input 3
11	DASEL4	Input	DAC interface selection input 4
12	MSD	Input	Microcomputer interface serial data input
13	мск	Input	Microcomputer interface clock input
14	MLA	Input	Microcomputer interface data latch clock input
15	ACLR	Input	Microcomputer interface register clear input
16	HFD	Input	Playback signal lack signal input
17	HF	Input	Playback signal input
18	IREF	Input	Detection/PLL circuit reference current input
19	TLC	Output	Slice level control output
20	LPF	Input/ Output	PLL loop filter connection terminal
21	LOCK/DRD	Output	Sync. state/Low disc rotation state output
22	SYCLK	Output	Frame sync. state output Sync. = "1"
23	VDD2	Input	Detection/PLL circuit Analog section exclusive-use power supply 5 V
24*	DRD	Output	Low disc rotation state output
25	EFFK	Output	EFM frame clock output Duty 50%
26*	SCINT	Output	Subcode Q output interruption signal output
27*	SQRO	Output	Subcode Q register output
28*	SQRCK	Input	Subcode Q register data shift clock input
29	SCOR	Output	Subcode sync. signal output S0 + S1
30	CRCF	Output	Subcode Q Output of CRC check result output CRCOK = "1"
31	SCCK	Input	Shift clock input for subcode serial output
32	VSS2		GND 0 V
33	SCOE2	Input	SBCP to SBCS output enable input
34	SCOE1	Input	SBCT to SBCW output enable input
35*	SBCW	Output	Subcode Wch output
36*	SBCV	Output	Subcode Vch output
37*	SBCU	Output	Subcode Uch output
38*	SBCT	Output	Subcode Tch output
39*	SBCS	Output	Subcode Sch output
40+	SBCR	7	Subcode Rch output
40*	Jabon	Output	Subcode non output

In this unit, the terminal with asterisked mark (\*) is (open) terminal which is not connected to the outside.

### IC780 VHiM50423P/-1 (M50423P)

Stift- Nr.	Klemmen- bezeichnung	Eingang/ Ausgang	Funktion	
1	EMP	Ausgang	Emphasiscode-Ausgang Emphasis vorhanden = "1"	
2	PWM1	Ausgang	CD-Motortreiber PWM Ausgang 1: "-"	
3	PWM2	Ausgang	CD-Motortreiber PWM Ausgang 2: "+"	
<del>4</del> *	DOTX	Ausgang	Digital OUT	
5	ACRCY		Digital OUT	
J	ACIO	Eingang	Kanalzustand-Taktgenauigkeit-Eingang	
6	TEST1	Eingang	Testmoduswahl-Eingang normale Wiedergabe = "0"	
7	DOBSEL	Eingang	Wahl der Anzahl der Ausgangsdatenbits 18 Bits = "1"	
88	DASEL1	Eingang	DAC Schnittstellenwahl-Eingang 1	
9	DASEL2	Eingang	DAC Schnittstellenwahl-Eingang 2	
10	DASEL3	Eingang	DAC Schnittstellenwahl-Eingang 3	
11	DASEL4	Eingang	DAC Schnittstellenwahl-Eingang 4	
12	MSD	Eingang	Mikrocomputer-Schnittstellen-Serielldaten-	
40	MOK		Eingang	
13	MCK	Eingang	Mikrocomputer-Schnittstellen-Takteingang	
14	MLA	Eingang	Mikrocomputer-Schnittstellen-Daten- Verriegelungstakt-Eingang	
15	ACLR	Eingang	Mikrocomputer-Schnittstellen-	
			Registerlöschung-Eingang	
16	HFD	Eingang	Wiedergabesignal-Mangelsignal-Eingang	
17	HF	Eingang	Wiedergabesignal-Eingang	
18	IREF	Eingang	Erkennung/PLL-Schaltkreis-Referenzstrom- Eingang	
19	TLC	Ausgang	Abkappegelsteuerungs-Ausgang	
20	LPF	Eingang/ Ausgang	PLL-Schleifenfilter-Anschlußklemme	
21	LOCK/ DRD	Ausgang	Ausgang für SyncZustand/niedrige CD-Drehzahl	
22	SYCLK	Ausgang	Rahmensynchronisationszustand-Ausgang Sync. = "1"	
23	VDD2	Eingang	Erkennung/PLL-Schaltkreis Spannungsversorgung 5 V ausschließlich für Analogteil	
24*	DRD	Ausgang	Ausgang für niedrige CD-Drehzahl	
25	EFFK	Ausgang	EFM Rahmentakt-Ausgang Leistung 50%	
26*	SCINT	Ausgang	Subcode Q Ausgangs-Unterbrechungssignal-Ausgang	
27*	SOBO	A.,		
	SQRO	Ausgang	Subcode Q Register-Ausgang	
28*	SQRCK	Eingang	Subcode Q Registerdatenverschiebung-Takt-Ausgang	
29	SCOR	Ausgang	Subcode-Syncsignal-Ausgang S0 + S1	
30	CRCF	Ausgang	Subcode Q Ausgang von CRC Prüfergebnis-Ausgang CRCOK = "1"	
31	SCCK	Eingang	Verschiebungstakt-Eingangfür Subcode-Seriellausgang	
32	VSS2	-	Masse 0 V	
33	SCOE2	Eingang	SBCP bis SBCS Ausgangsfreigabe-Eingang	
34	SCOE1			
-		Eingang	SBCT bis SBCW Ausgangsfreigabe-Eingang	
35*	SBCW	Ausgang	Subcode Wch Ausgang	
36*	SBCV	Ausgang	Subcode Vch Ausgang	
37*	SBCU	Ausgang	Subcode Uch Ausgang	
38*	SBCT	Ausgang	Subcode Tch Ausgang	
39*	SBCS	Ausgang	Subcode Sch Ausgang	
39* 40*	SBCS SBCR	Ausgang Ausgang	Subcode Sch Ausgang Subcode Rch Ausgang	

In diesen Gerät entspricht die Klemme mit Sternchen (\*) offener Klemme, die an die Außenseite nicht angeschlosen wird.



### IC780 VHiM50423P/-1 (M50423P)

N° de broche	Nom de borne	Entrée/ Sortie	Fonction	
1	EMP	Sortie	Code d'amplification	
2	PWM1	Sortie	Amplification = "1"  Sortie 1 de PWM d'entraînement de moteur	
3	PWM2	Sortie	de disque: "-" Sortie 2 de PWM d'entraînement de moteur	
			de disque: "+"	
4* -	DOTX	Sortie	Numérique OUT	
5	ACRCY	Entrée	Entrée de précision pour l'horloge d'état du canal OUT numérique.	
6	TEST1	Entrée	Sélection de mode d'essai Lecture ordinaire = "0"	
7	DOBSEL	Entrée	Sélection du nombre de bits de données er sortie. 18 bits = "1"	
8	DASEL1	Entrée	Sélection 1 d'interface DAC	
9	DASEL2	Entrée	Sélection 2 d'interface DAC	
10	DASEL3	Entrée	Sélection 3 d'interface DAC	
11	DASEL4	Entrée	Sélection 4 d'interface DAC	
12	MSD	Entrée	Données en série d'interface du microprocesseur.	
13	MCK	Entrée	Horloge d'interface du microprocesseur.	
14	MLA	Entrée	Horloge latch de données d'interface du microprocesseur.	
15	ACLR	Entrée	Effacement de registre d'interface du microprocesseur.	
16	HFD	Entrée	Signal de manque du signal de lecture.	
17	HF	Entrée	Signal de lecture	
18	IREF	Entrée	Courante de référence pour le circuit de détection/PLL.	
19	TLC	Sortie	Commande du niveau de tranche	
20	LPF	Entrée/ Sortie	Borne de raccordement pour filtre boucle PLL.	
21	LOCK/DRD	Sortie	État de rotation ralentie de disque/synchro	
22	SYCLK	Sortie	État de synchro de trame. Sync. = "1"	
23	VDD2	Entrée	Circuit détection/PLL. Alimentation (5V) réservée à la partie analogique.	
24*	DRD	Sortie	État de rotation ralentie de disque.	
25	EFFK	Sortie	Horloge de trame EFM Capacité = 50 %	
26*	SCINT	Sortie	Signal d'interruption de la sortie d'u sous-code Q.	
27*	SQRO	Sortie	Registre du sous-code Q	
28*	SQRCK	Entrée	Horloge de décalage pour les doranées de registre du sous-code Q.	
29	SCOR	Sortie	Signal de synchro de sous-code S0 + S1	
30	CRCF	Sortie	Sortie du sous-code Q du résulta t de vérification CRC. CROCK = "1"	
31	SCCK	Entrée	Horloge de décalage pour la soitie série du sous-code.	
32	VSS2	_	0 V (terre)	
33	SCOE2	Entrée	Autorisation pour la sortie SBCP à SBCS.	
34	SCOE1	Entrée	Autorisation pour la sortie SBCT à SBCW.	
35*	SBCW	Sortie	Canal W de sous-code	
36*	SBCV	Sortie	Canal V de sous-code	
37*	SBCU	Sortie	Canal U de sous-code	
38*	SBCT	Sortie	Canal T de sous-code	
39*	SBCS	Sortie	Canal S de sous-code	
	SBCR	Sortie	<del></del>	
40*			Canal R de sous-code	
41	SBCQ	Sortie	Canal Q de sous-code	

Sur ce modèle, la borne marquée d'un astérisque (\*) est une borne ouverte qui n'accepte rien d'extérieur.



Pin No.	Terminal Name	Input/ Output	Function		
42*	SBCP	Output	Subcode Pch output		
43	RAS	Output	Row address strobe signal output		
44	NC	-	•		
45	RDB2	Input/ Output	External memory data input/output 2		
46	NC	-	-		
47	RDB1	Input/ Output	External memory data input/output 1		
48	RDB4	Input/ Output	External memory data input/output 4		
49	CAS	Output	Column address strobe signal output		
50	RDB3	Input/ Output	External memory data input/output 3		
51	WE	Output	Write enable signal output		
52	NC	-	•		
53	RAD1	Output	External memory address output 1		
54	RAD2	Output	External memory address output 2		
55	RAD3	Output	External memory address output 3		
56	RAD7	Output	External memory address output 7		
57	RAD4	Output	External memory address output 4		
58	RAD5	Output	External memory address output 5		
59	RAD6	Output	External memory address output 6		
60	RAD0	Output	External memory address output 0		
61	EST2	Output	Error state output 2 C2 decoder correction disabled = "1"		
62*	EST1	Output	Error state output 1 C1 decoder error detection = "1"		
63	VDD1	Input	Power supply +5 V		
64*	DOFK	Output	OSC frame clock output 7.35 kHz Duty = 50 %		
65*	FSCK	Output	Clock output 44.1 kHz		
66*	C846	Output	Clock output 8.4672 MHz		
67*	C423	Output	Clock output 4.2336 MHz		
68*	C16MI	Input	1/2-frequency-divider input Feedback resistor provided		
69*	C8MO	Output	1/2-frequency-divider output		
70	ΧI	Input	Crystal oscillator input Feedback resistor provided		
71	XO	Output	Crystal oscillator output		
72	DO1	Output	DAC. Serial data output		
73	VSS1	-	DAC. 0 V		
74	DSCK	Output	DAC. Data shift clock output		
75	LRCK	Output	DAC. Left/right clock output		
76*	DO2	Output	DUAL DAC. Serial data output Rch		
77	WDCK	Output	DAC. Word clock		
78*	DLRCK	Output	DAC. Left/right clock output 2		
79*	APTL	Output	Deglitch clock L		
80*	APTR	Output	Deglitch clock R		
-					

In this unit, the terminal with asterisked mark (\*) is (open) terminal which is not connected to the outside.

Stift- Nr.	Klemmen- bezeichnung	Eingang/ Ausgang	Funktion	
42*	SBCT	Ausgang	Subcode Pch Ausgang	
43	RAS	Ausgang	Zeilenadressen-Strobesignal-Ausgang	
44	NC		-	
45	RDB2	Eingang/ Ausgang	Externspeicher Daten-Eingabe/Ausgabe 2	
46	NC		-	
47	RDB1	Eingang/ Ausgang	Externspeicher Daten-Eingabe/Ausgabe 1	
48	RDB4	Eingang/ Ausgang	Externspeicher Daten-Eingabe/Ausgabe 4	
49	CAS	Ausgang	Spaltenadressen-Strobesignal-Ausgang	
50	RDB3	Eingang/ Ausgang	Externspeicher Daten-Eingabe/Ausgabe 3	
51	WE	Ausgang	Schreibfreigabesignal-Ausgang	
52	NC	•	-	
53	RAD1	Ausgang	Externspeicheradressen-Ausgang 1	
54	RAD2	Ausgang	Externspeicheradressen-Ausgang2	
55	RAD3	Ausgang	Externspeicheradressen-Ausgang3	
56	RAD7	Ausgang	Externspeicheradressen-Ausgang7	
57	RAD4	Ausgang	Externspeicheradressen-Ausgang 4	
58	RAD5	Ausgang	Externspeicheradressen-Ausgang5	
59	RAD6	Ausgang	Externspeicheradressen-Ausgang6	
60	RAD0	Ausgang	Externspeicheradressen-Ausgang0	
61	EST2	Ausgang	Fehlerzustand-Ausgang 2 C2 Dekoderkorrektur gesperrt = "1"	
62*	EST1	Ausgang	Fehlerzustand-Ausgang 1 C1 Dekoder-Fehlererkennung = "1"	
63	VDD1	Eingang	Spannungsversorgung +5 V	
64*	DOFK	Ausgang	OSC Rahmentakt-Ausgang 7,35 kHz Leistung = 50%	
65*	FSCK	Ausgang	Taktausgang 44,1 kHz	
66*	C846	Ausgang	Taktausgang 8,4672 MHz	
67*	C423	Ausgang	Taktausgang 4,2336 MHz	
68*	C16MI	Eingang	1/2-Frequenzteiler-Eingang Rückführungswiderstandvorhanden	
69*	C8MO_	Ausgang	1/2-Frequenzteiler-Ausgang	
70	ΧI	Eingang	Kristalloszillator-Eingang Rückführungswiderstandvorhanden	
71	XO	Ausgang	Kristalloszillator-Ausgang	
72	DO1	Ausgang	DAC. Serielldaten-Ausgang	
73	VSS1	-	DAC. 0 V	
74	DSCK	Ausgang	DAC. Datenverschiebungstakt-Ausgang	
75	LRCK	Ausgang	DAC. Links/Rechts-Takt-Ausgang	
76*	DO2	Ausgang	DUAL DAC. Serielldaten-Ausgang rechter Kanal	
77	WDCK	Ausgang	DAC. Wort-Takt	
78*	DLRCK	Ausgang	DAC. Links/Rechts-Takt-Ausgang 2	
79*	APTL	Ausgang	Deglitch-Takt L	
80*	APTR	Ausgang	Deglitch-Takt R	

In diesen Gerät entspricht die Klemme mit Sternchen (\*) offener Klemme, die an die Außenseite nicht angeschlosen wird.



N° de Nom de broche borne		Entrée/ Sortie	Fonction		
42*	SBCP	Sortie	Canal P de sous-code		
43	RAS	Sortie	Signal d'échantillonnage d'adresses en rangée		
44	NC	-	-		
45	RDB2	Entrée/ Sortie	Entrée/sortie 2 de données de la mémoire externe.		
46	NC	-	-		
47	RDB1	Entrée/ Sortie	Entrée/sortie 1 de données de la mémoire externe.		
48	RDB4	Entrée/ Sortie	Entrée/sortie 4 de données de la mémoire externe.		
49	CAS	Sortie	Signal d'échantillonnage d'adresses en colonne		
50	RDB3	Entrée/ Sortie	Entrée/sortie 3 de données de la mémoire externe.		
51	WE	Sortie	Signal d'autorisation d'écriture		
52	NC	-	-		
53	RAD1	Sortie	Sortie 1 d'adresse de la mémoire externe.		
54	RAD2	Sortie	Sortie 2 d'adresse de la mémoire externe.		
55	RED3	Sortie	Sortie 3 d'adresse de la mémoire externe.		
56	RED7	Sortie	Sortie 7 d'adresse de la mémoire externe.		
57	RED4	Sortie	Sortie 4 d'adresse de la mémoire externe.		
58	RAD5	Sortie	Sortie 5 d'adresse de la mémoire externe.		
59	RAD6	Sortie	Sortie 6 d'adresse de la mémoire externe.		
60	RAD0	Sortie	Sortie 0 d'adresse de la mémoire externe.		
61	EST2	Sortie	Sortie 2 d'état d'erreur Correction interdite du décodeur C2 = "1".		
62*	EST1	Sortie	Sortie 1 d'état d'erreur Correction interdite du décodeur C1 + "1".		
63	VDD1	Entrée	Alimentation +5V		
64*	DOFK	Entrée	Horloge de trame OSC 7,35 kHz		
65*	FSCK	Sortie	Horloge 44,1 kHz		
66*	C846	Sortie	Horloge 8,4672 MHz		
67*	C423	Sortie	Horloge 4,2336 MHz		
68*	C16MI	Entrée	Diviseur de fréquence (1/2) Résistance de réaction fournie		
69*	C8MO	Sortie	Diviseur de fréquence (1/2)		
70	X1	Entrée	Oscillateur à quartz Résistance de réaction fournie		
71	хо	Sortie	Oscillateur à quartz		
72	DO1	Sortie	DAC. Données en série		
73	VSS1	-	DAC. 0 V		
74	DSCK	Sortie	DAC. Horloge de décalage de données.		
75	LRCK	Sortie	DAC. Horloge droite/gauche.		
76*	DO2	Sortie	DUAL DAC. Données en série. Canal R.		
77	WDCK	Sortie	DAC. Horloge de mot.		
78*	DLRCK	Sortie	DAC. Sortie 2 d'horloge droite/galuche.		
79*	APTL	Sortie	Horloge deglitch L (suppression de pointes		
80*	APTR	Sortie	Horloge deglitch R (suppression de pointes		

80' APTR Sortie Horloge deglitch R (suppression de pointes)
Sur ce modèle, la borne marquée d'un astérisque (\*) est une
borne ouverte qui n'accepte rien d'extérieur.

### SYSTEM-CD510H



### IC951 RH-iX1504AFZZ(IX1504)

Pin No.	Terminal Name	Input/ Output	Function			
1-7	S17-S23	Output	LCD segment output			
8	SCOR	Input	Sub-code Q data frame sync			
9	LD ON	Output	Laser diode control			
10	SYCLK	Input	Frame cycle status			
11	CNTR	Input	Data input from servo IC			
12	SUBQ	Input	Sub-code Q data input			
13	DRD	Input	Disc motor low rotating status			
14	EFEK	Input	Clock for sub-code Q			
15	CRCF	Input	CRC check of sub-code Q data			
16	JP1	Output	Jump control signal			
17	MSD	Output	Serial data output			
18	MLA	Output	Latch for serial data			
19	MCK	Output	Clock for serial data			
20*	PLAY	Input	Play start from external			
21	IN	Input	CD synchro mode input			
22	OUT	Output	CD synchro mode output			
23*	OUT	Output	CD synchro mode output			
24	MUTE	Output	Audio muting control			
25	PU IN	Input	Innermost position detection signal Innermost position=0			
26	SC IN	Input	Servo control			
27*	SC OUT	Output	Servo control			
28	XC IN	Input	Clock signal			
29*	XC OUT	Output	Clock signal			
30	X IN	Input	Clock signal			
31	X OUT	Output	Clock signal			
32	VSS	_	Ground			
33	VDD	_	Power supply for micro-computer 5 V			
34*	С	Input	Terminal for externally connecting capacitor			
35	RESET	Input	Reset input			
36	CNVSS	Input	Connect to earth			
37	AVSS	Input	Earth for A-D commutator			
38	AVDD	_	Power supply for A-D commutator			
39	VREF	_	Reference voltage for A-D commutator			
40, 41	K0, K1	Input	KEY scan input			
42	S1	Output	LCD segment output			
43-53	S2-S12	Output	LCD segment output			
54	S13	Output	LCD segment output			
55, 56	S14,S15	Output	LCD segment output			
57*	СОМ 3	Output	LCD common output			
58-60	COM 2-0	Output	LCD common output			
61-63	VLC 1-3	Output	Power supply for LCD			
64	S16	Output	LCD segment output			

In this unit, the terminal with asterisked mark (\*) is (open) terminal which is not connected to the outside.

IC951 RH-iX1504AFZZ(IX1504)


Stift Nr.	Klemmen- bezeichnung	Eingang/ Ausgang	Funktion
1-7	S17-S23	Ausgang	LCD-Segment-Ausgang
8	SCOR	Eingang	Subcode Q-Daten
			Rahmensynchronisierung
9	LD ON	Ausgang	Laserdiodensteuerung
10	SYCLK	Eingang	Rahmenzyklusstatus
11	CNTR	Eingang	Dateneingabe von Servo-IC
12	SUBQ	Eingang	Subcode Q-Dateneingabe
13	DRD	Eingang	Disc-Motor- Niederrotationsstatus
14	EF <b>E</b> K	Eingang	Takt für Subcode Q
15	CRCF	Eingang	CRC-Prüfung von Subcode Q-Daten
16	JP1	Ausgang	Übersprung-Steuersignal
17	MSD	Ausgang	Seriendatenausgabe
18	MLA	Ausgang	Selbsthaltender Schalter für Seriendaten
19	MCK	Ausgang	Takt für Seriendaten
20*	PLAY	Eingang	Wiedergabestart von außen
21	IN	Eingang	CD-Synchromodus-Eingang
22	OUT	Ausgang	CD-Synchromodus-Ausgang
23*	OUT	Ausgang	CD-Synchromodus-Ausgang
24	MUTE	Ausgang	Tondämpfungssteuerung
25	PU IN	Eingang	Erkennungssignal der innersten Position.
		-	Innerste Position=0
26	SC IN	Eingang	Servo-Steuerung
27*	SC OUT	Ausgang	Servo-Steuerung
28	XC IN	Eingang	Taktsignal
29*	XC OUT	Ausgang	Taktsignal
30	X IN	Eingang	Taktsignal
31	X OUT	Ausgang	Taktsignal
32	VSS	-	Masse
33	VDD	-	Spannungsversorgung für Mikrocomputer 5 V
34*	С	Eingang	Klemme zum externen Anschließen des Kondensators
35	RESET	Eingang	Rückstelleingang
36	CNVSS	Eingang	Anschluß an Masse
37	AVSS	Eingang	Masse für W-G-Kommutator
38	AVDD	-	Spannungsversorgung für W-G-Kommutator
39	VREF	-	Bezugsspannung für W-G-Kommutator
40,41	K0,K1	Eingang	KEY-Abtasteingang
42	S1	Ausgang	LCD-Segment-Ausgang
43-53	S2-S12	Ausgang	LCD-Segment-Ausgang
54	S13	Ausgang	LCD-Segment-Ausgang
55,56	S14,S15	Ausgang	LCD-Segment-Ausgang
57*	COM 3	Ausgang	LCD-Gleichtakt-Ausgang
58-60	COM 2-0	Ausgang	LCD-Gleichtakt-Ausgang
61-63	VCL 1-3	Ausgang	Spannungsversorgung für LCD
64	S16	Ausgang	LCD-Gleichtakt-Ausgang


In diesem Gerät entspricht die Klemme mit Sternchen (\*) offener Klemme,, die an die Außenseite nicht angeschlossen wird.


IC951 RH-iX1504AFZZ(IX1504)

N° de broche	Nom de borne	Entrée/ Sortie	Fonction
1-7	S17-S23	Sortie	Segment LCD
8	SCOR	Entrée	Synchro de trame pour données du sous-code Q
9	LD ON	Sortie	Commande de diode laser
10	SYCLK	Entrée	État de cycle de trame
11	CNTR	Entrée	Données provenant de circuits intégrés d'asservissement
12	SUBQ	Entrée	Données du sous-code Q
13	DRD	Entrée	État de rotation ralentie du
4.4	CCCK	Entrés	moteur de disque
14 15	CRCF	Entrée Entrée	Horloge pour le sous-code Q Vérification CRC des données du sous-code Q
16	JP1	Sortie	Signal de commande de sau
17	MSD	Sortie	Données série
	MLA		Latch pour données série
18 19	MCK	Sortie Sortie	Horloge pour données série
20*	PLAY	Entrée	Déclenchement de la lecture à partir de l'extérieur
21	IN	Entrée	Mode de synchro CD
22	OUT	Sortie	Mode de synchro CD
23*	OUT	Sortie	Mode de synchro CD
24	MUTE	Sortie	Commande de réglage silencieux audio
25	PU IN	Entrée	Signal de détection de la position la plus interne Position la plus interne = 0
26	SC IN	Entrée	Asservissement
27*	SC OUT	Sortie	Asservissement
28	XC IN	Entrée	Signal d'horloge
29*	XC OUT	Sortie	Signal d'horloge
30	X IN	Entrée	Signal d'horloge
31	X OUT	Sortie	Signal d'horloge
32	VSS	-	Mise à la terre
33	VDD	-	Alimentation (5 V) pour microprocesseur
34*	С	Entrée	Prévue pour un condensateur externe
35	RESET	Entrée	Remise à zéro
36	CNVSS	Entrée	Relier à la terre
37	AVSS	Entrée	Mise à la terre pour le commutateur A - N
38	AVDD	-	Alimentation pour le commutateur A - N
39	VREF	-	Tension de référence pour le commutateur A - N
40,41	K0,K1	Entrée	Balayage de touche
42	S1	Sortie	Segment LCD
43-53	S2-S12	Sortie	Segment LCD
54	S13	Sortie	Segment LCD
55,56	S14,S15	Sortie	Segment LCD
57*	СОМ 3	Sortie	Sortie commune LCD
58-60	COM2-0	Sortie	Sortie commune LCD
61-63	VCL 1-3	Sortie	Alimentation pour LCD
64	S16	Sortie	Sortie commune LCD

Sur cet appareil, la borne marquée d'un astérisque (\*) est une borne ouverte qui n'accepte rien d'extérieur.







## REPLACEMENT **PARTS LIST**

#### "HOW TO ORDER REPLACEMENT PARTS"

To have your order filled promptly and correctly, please furnish the following information.

- 1. MODEL NUMBER
- 2. REF. NO.
- 3. PART NO.
- 4. DESCRIPTION

**★**MARK:

SPARE PARTS-DELIVERY SECTION

### NOTE:

Parts marked with "A" are important for maintaining the safety of the set. Be sure to replace these parts with specified ones for maintaining the safety and performance of the

# **ERSATZTEILLISTE**

#### "BESTELLEN VON ERSATZTEILEN"

Um Ihren Auftrag schnell und richtig ausführen zu können, bitten wir um die folgenden Angaben.

- 1. MODELLNUMMER
- 2. REF. NR.
- 3. TEIL NR.
- 4. BESCHREIBUNG

**★**MARKIERUNG:

ERSATZTEILE-LIEFERUNG

### ANMERKUNGEN:

Die mit "A" bezeichneten Teile sind besonders wichtig für die Aufrechterhaltung der Sicherheit. Beim Wechseln dieser Teile sollten die vorgeschriebenen Teile immer verwendet werden, um sowohl die Sicherheit als auch die Leistung des Gerätes aufrechtzuerhalten.

## LISTE DES PI **DE RECHAN**

### "COMMENT COMMANDER E PIÈCES DE RECHANGE"

Pour voir votre commande exécuto manière rapide et correcte, veu fournir les renseignements suivant

- 1. NUMÉRO DU MODÈLE
- 2. N° DE RÉFÉRENCE
- 3. N° DE LA PIÈCE
- 4. DESCRIPTION

★REMARQUE:

Pieces de rechange-Section de livraiso

#### NOTE:

Les pièces portant la marque "A" s particulièrement importantes pour le maint de la sécurité. S'assurer de les remplacer ; des pièces du numéro de pièce spécifié po maintenir la sécurité et la performance de appareil.

						uppurc	•••		
REF.NO.	PART NO.	*	DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	*	DESCRIPTION	COI
					Q818	VSDTA114EK/-1		Digital,PNP,DTA114 EK	ΑE
	INTEGRA	ATED C	CIRCUITS		Q890	VS2SA1235FG-1		Silicon,PNP,2SA1235 FG	ΑВ
					Q951,952	VSDTC114YS/-1	JΙ	Digital,NPN,DTC114 YS	ΑВ
IC1	VH:TA7378P/-1		Front End,TA7378P	ΑE		_			
IC2	VHITA8110AP-1		/AM IF,TA8110AP	AG		I	DIOD	ES	
IC3	VHITA7343P/-1		FM MPX.,TA7343AP	A G	-	VIID40040044			
IC201 IC601	92LiC-AN7345K VHiBA5412//-1		c./PB Amp.,AN7345K	AM	D3	VHD1SS133//-1		Silicon,1SS133	AA
IC700	VHILA6534//-1		wer Amp.,BA5412 cking/Focus Driver,	A H A L	D101 D201	VHPSLR34VR3-1		ED,Red,SLR34VR3	AΒ
10700	VHILK0034//-1		A6534	AL	D201	VHD1SS133//-1		Silicon,1SS133	AA
IC720	VHiLA6534//-1		cking/Focus Driver,	ΑL	D265~267	VHD1SS133//-1 VHD1SS133//-1		Silicon,1SS133 Silicon,1SS133	AA
10720	**************************************		A6534	\ L	D302	VHPSLR34VR3-1		.ED,Red,SLR34VR3	A A A B
IC750	VHiM51594AFP1		vo Control,M51594AFP	ΑP	D401~405	VHD1SS133//-1		Silicon,1SS133	AA
IC780	VHiM50423P/-1		Signal Control,M50423P	AW	D407~411	VHD1SS133//-1		Silicon,1SS133	AA
IC781	RH-iX1828AFZZ		mory D-RAM,M69030P	ΑQ	D420	VHD11ES1///-1		Silicon,11ES1	AB
IC810	VHiLC9600AM-1		A Converter,LC9600AM	AK	D601	VHD1SS133//-1		Silicon,1SS133	AA
IC811	VHiRC4558M/-1		Amp.,RC4558M	A C	D603~605	VHD1SS133//-1		filicon,1SS133	AA
IC814	VH:RC78L05A-1	J Vol	tage Regulator,RC78L05	A D	<b>∆D651</b>	VHDS4VB20//-1		ilicon,S4VB20	ΑG
		Α			D655	VHD11ES1///-1		ilicon,11ES1	АВ
IC951	RH-iX1504AFZZ	J Cor	itrol Microcomputer,	ΑU	D791	VHDDA118///-1	JS	ilicon,DA118	A B
		I)	K1504		ZD251	VHEMTZJ5R1B-1	JΖ	ener,5.1V,MTZJ5.1B	A C
					ZD401	VHEMTZJ160A-1	JΖ	ener,16V,MTZJ16A	ΑА
	TRA	NSIST	ORS		ZD651	VHEHZ9A1L//-1	JΖ	ener,9V,HZ9A1L	ΑВ
			•		ZD652	92LHZ9A1T	JΖ	ener,9V,HZ9A1	A B
Q201,202	VS2SC1740SR-1		con,NPN,2SC1740 SR	AΒ	ZD653	VHERD5R6JS2-1	JΖ	ener,5.6V,RD5.6JS2	ΑВ
Q251	VS2SC2001-K-1		con,NPN,2SC2001 K	A D					
Q252	VS2SC1815GR-1		con,NPN,2SC1815 GR	ΑВ		F	ILTE	RS	
Q301,302	VS2SC1740SR-1		con,NPN,2SC1740 SR	ΑB					
Q401	VSDTA114ES/-1	_	ital,PNP,DTA114 ES	AB	CF2	92LFiLTF-1342A			A D
Q402	VS2SC1740SR-1		con,NPN,2SC1740 SR	ΑB	CF3	92LF i LTA-1597A			ΑE
Q403	VSDTC114ES/-1		ital,NPN,DTC114 ES	A B	F1	RCiLA0620AFZZ	JF	M Band Pass Filter	A C
Q404,405	VS2SC1740SR-1		on,NPN,2SC1740 SR	A B					
Q406 Q407	VS2SD2061F/-1		con,NPN,2SD2061 F	AG		TRAN	SFO	RMERS	
Q407 Q601,602	VSDTC114ES/-1 VS2SC1740SR-1	_	ital,NPN,DTC114 ES	A B A B	T1	001 157 0064			
Q605 Q605	VSDTC144ES/-1		on,NPN,2SC1740 SR tal,NPN,DTC144 ES	A B	T1 T2	92LiFT-666A		M IF	A D
Q651,652	VS2SD2061F/-1	_	on,NPN,2SD2061 F	AG	T3	92LiFT-666B		M Detector	A D
Q653	VSDTA114ES/-1		tal,PNP,DTA114 ES	AB	· -	92LiFT-666C		M IF	A D
O654	VSDTC114ES/-1		tal,NPN,DTC114 ES	AB	<b>∆</b> T651	92LPT-1597A	JP	ower	ΑZ
Q655	VS2SD468-C/-1		on,NPN,2SD468 C	ΑD		,		•	
Q701	VSDTC144EK/-1		tal,NPN,DTC144 EK	AΒ		•	COIL	5	
Q811,812	VSDTC114TK/-1		tal,NPN,DTC114 TK	AΒ	L1	021 CG: LD 150CA		A DE	
Q813,814	VSDTC363TK/-1		tal,NPN,DTC363 TK	AC	L2	92LC⊽iLR-1596A RCiLB0672AFZZ			AA
Q815	VSDTA144EK/-1	_	tal,PNP,DTA144 EK	AB	L3			M Oscillator	A C
Q816	VSDTC144EK/~1	_	tal,NPN,DTC144 EK	A B	L4			W/LW Bar Antenna W Antenna	A N A C
-			, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5		NOTEMUJUZAFZZ	1 3	w Antenna	AU

SYSTEM -CD510H	SYSTEM-CD510H
SYSTEM -CD510H	SYSTEM-CD510H

.F.NO.	PART NO.	★ DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	★ DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	★ DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	★ DESCRIPTION	CODE
.1 .140.		J MW Oscillator	A D	C12		J 0.47 μF,50V,Electrolytic									CODE
	92LC01L0-677A		AC	C12		J 0.022 $\mu$ F,25V	A A A A	C317,318 C319,320	VCKYMN1HB331K	J 0.22 μF,50V,Electrolytic	A B A A	C787 C788	VCKYTV1EF104Z VCKYTV1CF334Z	• •	A A A B
	92LCōiLō-677C		A C	C15		J 0.001 μF,50V	A A :	C321,322		J 0.0022 μF,16V	AA	C789	VCKYTV1EF104Z	• •	AA
	VP-DH4R7K0000	•	ΑВ	C16		J 0.033 μF,25V	AA	C323,324	RC-GZA154AF1H	J 0.15 $\mu$ F,50V,Electrolytic	AA	C793	VCKYTV1HB103K	J 0.01 μF,50V	ΑВ
01 202	VP-DH470K0000		A B A C	C17 C18,19		J 22 μF,16V,Electrolytic	AB	C325		J 100 μF,10V,Electrolytic	A B	C800		J 47 μF,10V,Electrolytic	A B
01,202 :51	92LCoiLC-182KK VP-MK331K0000		A B	C18,19 C20		J 0.022 μF,25V J 0.047 μF,25V	A A :	C401 C402		J 100 $\mu$ F,25V,Electrolytic J 47 $\mu$ F,16V,Electrolytic	A B A B	C801 C802	VCKYTV1EF104Z	J 0.1 $\mu$ F,25V J 47 $\mu$ F,10V,Electrolytic	A A A B
101	VP-YF470K0000	•	АВ	C21		J 0.022 μF,25V	AA	C405		J 47 μF,10V,Electrolytic	A B	C810	VCKYTV1CF334Z		A B
		•		C23		J 10 $\mu$ F,16V,Electrolytic	A B	C406,407		J 0.022 μF,25V	A A	C811	VCKYTV1EF104Z	J 0.1 μF,25V	AA
	VARIABL	E RESISTORS		C24		J 1 μF,50V,Electrolytic	A B	C408		J 0.001 μF,50V	AA	C813		J 100 μF,10V,Electrolytic	AΒ
′R1	DVD_M02164E77	J 10 kohm (B),Semi-VR	ΑВ	C25 C26		J 3.3 $\mu$ F,50V,Electrolytic J 0,001 $\mu$ F,50V,Styrol	A B A B	C455 C601		J 0.001 μF,50V	AA	C817,818 C829,830	VCKYTV1CB823K	r	A B
. IVI	NVN-WIUZIUAFZZ	[VCO]	Α.υ	C27		J 1 μF,50V,Electrolytic	A B	C602		J 330 μF,25V,Electrolytic J 0.47 μF,50V,Electrolytic	A C A A	C829,830 C831,832	VCKYMN1HB102K	J 10 μF,16V,Electrolytic	A B A A
/R301	92LVR-1596A	J 20 koms,(B)×2 [Volume]	A G	C28		J 220 μF,10V,Electrolytic	AB	C607,608		J 1 $\mu$ F,50V,Electrolytic	A B	C834	VCKYTV1EF104Z		AA
√R302	92LVR-1449D	J 100 kohm (B)×2 [X	ΑF	C29,30	VCTYPA1EX272M	•	AA	C609,610	VCKYMN1HB102K	J 0.001 μF,50V	AA	C835,836	RC-GZA476AF1A	J 47 μF,10V,Electrolytic	AΒ
VR303~305	92LVR-1449C	-Bass] J 100 kohm (B)×2 [Graphic	ΑF	C31,32 C33,34		J 1 $\mu$ F,50V,Electrolytic J 0.022 $\mu$ F,25V	A B A A	C611,612		J 100 μF,10V,Electrolytic	A B	C840		J 4.7 μF,25V,Electrolytic	A B
VK303~305	92LVK-14490	EQ.]	Α.Γ	C40	VCCSPA1HL560J	• •	AA	C615,616 C617,618		J 100 $\mu$ F,10V,Electrolytic J 1000 $\mu$ F,10V,Electrolytic	A B A D	C841 C883	VCTYMN1CY103N VCKYTV1EF104Z	* *	A A A A
VR401	92LVRS472KBAT	J 5 kohms (B),Semi-VR	A C	C41		J 22 pF (CH),50V	AA	C619,620		J 0.18 μF,50V,Mylar	AC	C884		J 100 μF,10V,Electrolytic	AB
		[TAPE SPEED]		C44		J 3.9 $\mu$ F (CH),50V	AA	C623		J 47 μF,10V,Electrolytic	ΑВ	C887	VCKYTV1EF104Z		AA
VR700	RVR-M0590AFZZ	J 47 kohms (B),Semi-VR	ΑB	C45		J 22 pF (UJ),50V	AA	C624		J 22 μF,10V,Electrolytic	AΒ	C889	VCTYMN1EF223Z		AA
VR710	PVP-M0500AF77	[Focus Offset] J 47 kohms (B),Semi-VR	ΑВ	C47 C48		J 12 pF (CH),50V J 0.0033 μF,16V	A A A A	C651~654 C655	VCKZPA1HF104Z	• • •	AA	C890 C899	VCKYTV1EF473Z		A B
VK/10	NVN-IVIOSSUAI ZZ	[Tracking Offset]	7.5	C49		J 5.6 pF (UJ),50V	ÂÂ	C659	VCFYSA1JA224J VCKZPA1HF223Z	J 0.022 μF,50V	A B A A	C950	VCKYMN1HB271K VCKYMN1HB681K		A A A A
VR750	RVR-M0586AFZZ	J 10 kohm (B),Semi-VR	ΑВ	C52	VCKYMN1HB271K		AA	C660		J 4700 μF,25V,Electrolytic	ΑG	C951~953	VCTYMN1CY103K		AA
		[Tracking Gain]		C53		J 180 pF (CH),50V	AA	C661		J 0.022 μF,50V	АА	C954,955	VCKYMN1HB101K		AA
VR751	RVR-M0586AFZZ	J 10 kohm (B),Semi-VR	ΑВ	C54 C55	VCKYMN1HB331K	• •	AA	C662		J 100 μF,10V,Electrolytic	A B	C956		J 10 μF,16V,Electrolytic	AΒ
		[Focus Gain]		C63	VCCSMN1HL300J VCTYMN1HB102K	• •	A A A A	C663 C665		J 0.022 μF,25V J 0.022 μF,50V	A A A A	C957 C958	VCTYMN0JY223N	J 0.022 $\mu$ F,6.3V J 10 $\mu$ F,16V,Electrolytic	A A A B
	VARIABLE	CAPACITORS		C64	VCTYPU1EX223M		AΒ	C666		J 22 μF,10V,Electrolytic	AB	C338	NO EZDITONI IO	J 10 μr,10v,Εlectrolytic	Α.δ
				C201,202	VCKYMN1HB561K	J 560 pF,50V	AA	C667	RC-GZA337AF1A	J 330 μF,10V,Electrolytic	АВ		RE	SISTORS	
TC5	RTŌ-H1165AFZZ		AC	C203,204	VCKYMN1HB151K	• •	AA	C668,669		J 0.022 μF,25V	ΑA	(Unless othe	rwice enecified recie	tors are $\pm 5\%$ ,carbon type.) (1	Tubular tupa
TC6 TC7,8	92LTŌ-1527BT RTŌ-H1165AFZZ	J Trimmer	A C	C205,206 C207~210	VCKYMN1HB561K VCKYMN1HB331K	• .	A A A A	C670 C671		J 22 $\mu$ F,10V,Electrolytic J 0.022 $\mu$ F,50V	A B A A			fied the symbol TV(TQ/CY) of	
VC1-4		J Variable Capacitor with	AN	C211~214	VCKYMN1HB151K	• '	AA	C701	VCK2FA1HF2232 VCKYMN1HB121K		AA			/(TQ/CY) does not mean lead w	
		Trimmers(TC1~4)		C215,216		J 47 μF,10V,Electrolytic	A B	C704	VCKYTV1EF104Z	• •	AA			$\pm5\%$ is identified the symbol <b>M</b> I	
				C217,218	VCTYPA1EX223K		AA	C710	VCKYMN1HB681K	• *	АА	part NO. VRD	-MF(MN)0000000;	this MF(MN) does not mean lea	d wire.)
	AIR	RATORS		C219,220 C221,222		J 1 $\mu$ F,50V,Electrolytic J 0.0033 $\mu$ F,25V	A B A A	C712	VCKYTV1EF104Z		AA		VRD-MN2BD000C	J 0 ohm, Jumper, φ1.4×3.5mm	n, AA
X780	RCRM-0109AFZZ	J Ceramic.8.4672 MHz	A D	C223,224		J 0.0033 μF,25V J 0.0033 μF,16V	AA	C716 C719	VCKYTV1CF334Z	J 0.022 μF,25V L 0.33 μF 16V	A A A B		THE MITTERSON	lvory	", ",
X951		J Ceramic,2 MHz	A D	C225,226	VCTYPA1EX183K	J 0.018 μF,25V	AA	C720~723		J 0.047 μF,25V	AB	R1		J 10 ohm,1/6W	AA
				C227,228	VCKYMN1HB471K		AA	C724	VCKYTV1EF104Z		AA	R2		J 47 ohms,1/8W	AA
	CAP	ACITORS		C231,232 C233,234	VCKYMN1HB102K	•	AA	C725		J 0.022 μF,25V	AA	R3 R4		J 100 kohm,1/8W J 100 kohm,1/6W	A A A A
There are two	types of capacitors av	vailable and they can be identified fro	om each	C235,234	VCTYPA1EX563K	J 22 μF,16V,Electrolytic J 0.056 μF.25V	A B A B	C744 C745	VCKYTV1EF104Z VCCSTV1HL221J		A A	R5		J 10 kohm,1/8W	AA
	ng their Part Number	-		C237,238	VCTYMN1CX332K		AA	C750		J 0.0022 μF,16V	AA	R6		J 470 ohms,1/6W	AA
<ul> <li>Ceramic type</li> </ul>	•			C239,240	RC-GZA105AF1H	J 1 μF,50V,Electrolytic	A B	C752	VCKRTV1CR104K	J 0.1 μF,16V	AA	R7		J 330 ohms,1/6W	AA
•	" or "K" is given at th	ne 3rd digit of its Part Number like "	VCC (or	C241		J 10 μF,16V,Electrolytic	A B	C754		J 10 μF,16V,Electrolytic	ΑВ	R8		J 4.7 kohms,1/6W	AA
K)·····J.''	tor type capacitor:			C242 C243	VCTYPA1EX823K	J 0.082 $\mu$ F,25V J 33 $\mu$ F,16V,Electrolytic	A B A B	C755 C756	VCKYTV1EF104Z		AA	R10 R11		J 1 kohm,1/8W J 6.8 kohms,1/8W	A A A A
		digit of its Part Number like "VCT-	J <sub>.</sub> "	C244		J 22 μF,16V,Electrolytic	A B	C757	VCKYTV1EF104Z	J 0.0022 μF,16V L 0.1 μF 25V	A A	R13		J 220 kohms,1/8W	AA
The capacitan	ce error of each capad	citor is indicated by the symbol give	n at the	C245	RC-GZA227AF1A	J 220 μF,10V,Electrolytic	AΒ	C758		J 10 μF,16V,Electrolytic	AB	R14		J 68 ohms,1/4W	AA
-		ows:"J" (±5%), "K" (±10%), "M" (	±20%),	C247,248		J 1 μF,50V,Electrolytic	AB	C759	VCKYMN1HB561K	• •	AA	R15,16		J 3.3 kohms,1/8W	AA
		( $\pm 0.5$ pF), "Z" ( $+ 80 - 20\%$ ). identified by the symbol TV(TQ/CY	) of the	C249 C250		J 100 μF,10V,Electrolytic J 4.7 μF,25V,Electrolytic	A B	C760	VCKRTV1CR154K		AB	R17,18 R20		J 2.7 kohms,1/6W J 1.5 kohms,1/8W	A A A A
•	•	is TV(TQ/CY) does not mean the lea		C251	VCKYPA1HB821K		A B A A	C761 C762		J 0.0056 $\mu$ F,50V J 47 $\mu$ F,10V,Electrolytic	A A A B	R21		J 560 ohms,1/8W	AA
		dentified by the symbol MF(MN) of			VCTYPA1EX222K		AA	C763	VCKRTV1CR184K		AC	R22		J 68 ohms,1/6W	AA
,		IN) does not mean the lead wire.)	ĺ	C253	VCQPKA2AA562J	J 0.0056 μF,100V,	AA	C764	VCKYMN1HB121K		AA	R23		J 47 ohms,1/6W	AA
Unless otherwi	se specified, electroly	tic capacitors are ±20% type.		C254	VOOVEA 11 BAE COL	Polypropylene	4.5	C765		J 0.056 μF,16V	AΒ	R32		J 220 ohms,1/8W	A A A A
C1	VCCSMN1HL100J	J 10 pF,50V	АА	C254 C255		J 0.056 $\mu$ F,50V,Mylar J 47 $\mu$ F,10V,Electrolytic	A B A B	C766 C767	VCKRTV1CR154K	J 0.15 $\mu$ F,16V J 22 $\mu$ F,16V,Electrolytic	A B	R33 R201	VRD-MN2BD102J	J 33 ohms,1/6W J 1 kohm.1/8W	A A
C2	VCKYMN1HB102K	• •	AA	C256	VCTYPA1EX103K		AA	C768		J 47 $\mu$ F,10V,Electrolytic	A B A B	R202,203	VRD-ST2CD102J		AA
C3	VCCSMN1HL4R7C	J 4.7 pF,50V	AA	C301,302	VCTYMN1CY103K	J 0.01 μF,16V	AA	C769	VCKYTV1EF104Z		AA	R204	VRD-MN2BD102J	J 1 kohm,1/8W	AA
C4	VCCCPA1HH220J		AA	C303,304	VCTYMN1CX562K	• •	AA	C770	RC-GZA476AF1A	J 47 μF,10V,Electrolytic	ΑВ	R205,206		J 56 ohms,1/8W	AA
C5 C6	VCCCMN1HH150J VCCRMF1HH120J		A A	C305,306 C307,308	VCTYMN1CX222K VCKYMN1HB331K		A A	C775	VCCSTV1HL221J		AA	R207,208 R209,210		J 6.8 kohms,1/8W J 150 kohms,1/8W	A A A A
C7		J 2.2 pF (CH),50V	AA	C307,308 C309,310	VCTYMN1CY822K		A A A A	C780 C783		J 0.0022 μF,16V J 0.022 μF,25V	A A A B	R209,210 R211,212		J 10 konms,1/8W J 10 kohm,1/8W	AA
C8	VCTYMN1EF223Z		AA	C311,312	VCTYMN1CX682K		ÂÂ	C784	VCKYMN1HB471K		AA	R213,214		J 6.8 kohms,1/8W	AA
C9	VCCRMF1HH120J	• • •	AA	C313,314	VCTYMN1CX272K		A A	C785	VCKRTV1CR124K		AB	R215,216	VRD-MN2BD332J	J 3.3 kohms,1/8 <b>W</b>	AA
C10,11	VCTYPA1EX472M	J 0.0047 μF,25V	A A	C315,316	VCTYPA1EX223K	J 0.022 μF,25V	AA	C786	RC-GZA106AF1C	J 10 $\mu$ F,16V,Electrolytic	АВ	R217,218	VRD-MN2BD182J	J 1.8 kohms,1/8W	AA

REF.NO.	PART NO.	<b>★</b> DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	<b>★</b> DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	<b>★</b> DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	<b>★</b> DESCRIPTION	CODE
R219,220	VRD-ST2CD2231	J 22 kohms,1/6W	A A	R626	VRD-MN2BD103J	J 10 kohm,1/8W	AA	R795~798	VRS-TV2AB561J	J 560 ohms,1/10W	ΑA	SW203	QSW-S0719AFZZ	J Switch,Slide Type [FM	A D
R221,222		J 5.6 kohms,1/8W	AA	R627,628	VRD-MN2BD683J	J 68 kohms,1/8W	AA	R801		J 1 kohm,1/8W	AA			Mode/Tape Selector]	
R223,224		J 6.8 kohms,1/8W	AA	R629		J 56 kohms,1/6W	AA	R813,814		J 470 ohms,1/8W	AA	SW251	92LSW1CH-1569A	J Switch,Slide Type [Beat Cancel]	ΑE
R225,226		J 560 ohms,1/8W	AA	R633,634 R635		J 220 ohms,1/4W J 2.2 kohms,1/8W	A A A A	R815,816 R817,818		J 180 ohms,1/8W J 1 Mohm,1/10W	A A A A	SW401	94R640101152	J Switch,Leaf Type [Tape 1	ΑF
R227,228 R229,230		J 100 ohm,1/8W J 10 kohm,1/8W	A A   A A	R636		J 100 kohm,1/8W	ÂÂ	R833.834	VRD-MN2BD103J	J 10 kohm,1/8W	AA	011.101	•	Main]	
R231,232		J 12 kohms,1/8W	AA	R651		J 680 ohms,1/4W	AA	R835,836		J 1 kohm,1/8W	AA	SW402	94R640101152	J Switch,Leaf Type [Tape 2	ΑF
R233,234	VRD-MN2BD472J	J 4.7 kohms,1/8W	AA	R652		J 100 ohm,1/4W	AA	R839	VRD-MN2BD332J	J 3.3 kohms,1/8W	AA	014/40/4	0.400.401.011.04	Main]	ΑE
R235		J 100 kohm,1/6W	A A	<b></b> AR653		J 3.3 ohms,1/4W,Fusible	A B A A	R891,892		J 47 kohms,1/8W J 10 kohm,1/8W	A A	SW404	94R640101104	J Switch,Leaf Type [Tape 2 Stop]	^ L
R236		J 10 kohm,1/6W J 10 kohm,1/8W	A A A A	R654 R656		J 330 ohms,1/4W J 47 ohms,1/6W	AA	R951,952 R953,954	VRD-MN2BD103J VRD-MN2BD152J	J 1.5 kohms.1/8W	ÂÂ	SW405	94R640101161	J Switch,Leaf Type [Tape 1	ΑF
R237 R238		J 680 kohms,1/6W	ÂÂ	R657		J 330 ohms,1/8W	AA	R955,956	VRD-MN2BD222J	J 2.2 kohms,1/8W	AA			Play]	
R241		J 12 kohms,1/8W	AA	R659	VRD-ST2CD103J	J 10 kohm,1/6W	A A	R957,958	VRD-MN2BD332J	J 3.3 kohms,1/8W	AA	SW651	92LSW1CH-1596A	J Switch,Slide Type	AK
R242		J 100 ohm,1/4W	AA	R700		J 1 Mohm,1/8W	AA	R959	VRD-MN2BD472J	J 4.7 kohms,1/8W	AA	SW702	00W_D0020AE77	[Function] J Switch,Push Type [Pickup	A C
R243		J 56 kohms,1/8W	AA	R702		J 100 kohm,1/8W J 47 kohms,1/8W	A A A A	R961 R962∼964	VRD-MN2BD272J VRD-MN2BD103J	J 2.7 kohms,1/8W J 10 kohm,1/8W	A A A A	SW702	QSW-FU3ZUMFZZ	In]	Α Ο
R244		J 100 kohm,1/8W J 10 kohm,1/8W	A A	R704,705 R706		J 100 kohm,1/8W	ÂÂ	R962~964 R965		J 1 Mohm,1/8W	AA	SW951	92LSW1CH-1504A	J Switch, Key Type [Play]	A G
R245,246 R251,252			AA	R707		J 2.2 ohms,1/8W	AA	R966		J 47 kohms,1/8W	АА	SW952		J Switch, Key Type [Stop]	A G
R253		J 4.7 ohms,1/4W	AA	R709	VRS-TV2AB824J	J 820 kohms,1/10W	A A	R967	VRD-MN2BD222J	J 2.2 kohms,1/8W	AA	SW953		J Switch, Key Type [Fwd]	A G
R254~256	VRD-ST2EE151J	J 150 ohms,1/4W	AA	R710		J 330 kohms,1/8W	AA	R968		J 100 kohm,1/8W	AA	SW954		J Switch, Key Type [Rew]	A G
R257	VRD-MN2BD472J		AA	R711		J 10 kohm,1/8W	AA	R969		J 10 kohm,1/8W	AA	SW955 SW956		J Switch, Key Type [Pause] J Switch, Key Type	A G A G
R258		J 4.7 kohms,1/6W	AA	R712		J 22 kohms,1/8W	A A A A	R970		J 47 kohms,1/8W J 22 kohms,1/8W	A A	244320	92L5W1CH-13U4A	[Memory]	Λū
R262		J 3.3 kohms,1/8W J 27 ohms,1/2W	A A   A A	R713 R714		J 10 kohm,1/8W J 22 kohms,1/8W	AA	R971 R972		J 15 kohms,1/8W	ÂÂ	SW957	92LSW1CH-1504A	J Switch, Key Type [Clear]	A G
R271 R272	VRD-ST2HD270J VRD-ST2HD330J	J 33 ohms,1/2W	ÄÄ	R714 R715		J 82 kohms,1/8W	AA	R973		J 4.7 kohms,1/8W	AA	SW958		J Switch, Key Type [Call]	A G
R273	VRD-ST2CD120J	J 12 ohms,1/6W	AA	R716		J 2.2 ohms,1/8W	AA	R974		J 15 kohms,1/8W	АА	SW959	92LSW1CH-1504A	J Switch, Key Type	A G
R301,302	VRD-MN2BD333J	J 33 kohms,1/8W	AA	R718~721	VRD-MN2BD473J	J 47 kohms,1/8W	AA	R975,976		J 47 kohms,1/8W	AA			[Random]	
R303,304	VRD-MN2BD183J	J 18 kohms,1/8 <b>W</b>	AA	R722,723	-	J 120 kohms,1/10W	AA	R977		J 12 kohms,1/8W	AA	SW961	QSW-F0317AFZZ	J Switch,Leaf Type [Open/	A C
R305,306	VRD-MN2BD223J	J 22 kohms,1/8W	AA	R724		J 56 kohms,1/10W	A A	R978,979	VRD-MN2BD473J	J 47 kohms,1/8W	AA	TP751	QCNCM687GAFZZ	Close]	ΑВ
R307,308		J 39 kohms,1/8W	A A   A A	R725 R732		J 56 kohms,1/8W J 2.2 ohms,1/8W	A A A A		OTHER CI	RCUITRY PARTS		17/31	QUITONIU O / GAI 22	J Test Form	7, 5
R309~312 R313~318	VRD-MN2BD153J VRD-MN2BD682J	J 15 kohms,1/8W J 6.8 kohms,1/8W	AA	R732 R741		J 6.8 kohms,1/8W	ÂÂ		OTTIER OF	NOOTIKI TAKTO			DECK MEC	HANISM PARTS	
R319,320		J 5.6 kohms,1/8W	AA	R742		J 2.2 ohms,1/10W	AA	BI301A/B/CNS301		J Connector Ass'y,3-4-6Pin	AM				
R321~324			AA	R743	VRD-MN2BD223J	J 22 kohms,1/8W	AA	BI651A/B		J Connector Ass'y,3-3 Pin	AE	1	94R192114317	J Main Chassis Ass'y	A L A D
R325,326	VRD-MN2BD122J	• •	AA	R745		J 10 kohm,1/8W	AA			J Connector Ass'y,2-2 Pin	A D	2 3	94R19211409 94R19211408	J Switch Actuator J Actuator, Push Button	A D
R327,328		J 680 kohms,1/8W	AA	R749		J 39 kohms,1/10W	AA	BI720/CNS720 BI881A/B/CNS881		C J Connector Ass'y,6-6Pin A J Connector Ass'y,3-5-7Pin	A D A H	3 4	94R19211408	J Lever, Record Button	AC
R329,330		J 3.9 kohms,1/8W	AA	R750		J 1.2 Mohms,1/8W	A A A A	CNP201	QCNCM742CAFZZ		AA	5	94R19211423	J Lever, Play Button	A C
R331,332		J 1 kohm,1/8W	A A   A A	R751 R752		J 1 kohm,1/8W J 10 kohm,1/8W	ÂÂ	CNP202	QCNCM742EAFZZ		ΑB	6	94R19211424	J Lever, Rewind Button	A C
R333,334 R340		J 3.3 kohms,1/8W J 1.2 kohms,1/6W	AA	R753		J 1 kohm,1/8W	AA	CNP301	QCNCM742FAFZZ	<del>-</del> ·	AΒ	7	94R19211425	J Lever,Fast Forwand Button	A C
R401		J 27 kohms,1/8W	AA	R754		J 47 kohms,1/8W	AA	CNP401	QCNCM742JAFZZ	<u> </u>	ΑB	8	94R19211426	J Lever,Stop Butten	A C
R402		J 15 kohms,1/6W	AA	R756		J 100 kohm,1/8W	AA	CNP652	QCNCM131BAFZZ	•	AC	9 10	94R19211461 94R19211413A	J Lever,Pause Button J Spring,P Control	A C A B
R403	VRD-ST2CD272J	J 2.7 kohms,1/6W	AA	R757		J 6.8 kohms,1/8W	AA	CNP700	QCNCW620RAFZZ QCNCM687FAFZZ	J Socket,16Pin,Wire Trap	A E A B	10	94R19211415A 94R19211455	J Lever, Pause	AA
R404		J 10 kohm,1/8W	AA	R758		J 1.5 kohms,1/8W	A A A A	CNP720 CNP881	QCNCM688GAFZZ		AC	12	94R19211412	J Spring, Pause Lever	AΒ
R405		J 3.3 kohms,1/8W	A A   A A	R759 R760		J 47 kohms,1/8W J 10 kohm,1/8W	AA	CNS201		3 J Connector Ass'y,3Pin	ΑF	13	94R19211411	J Stopper,Pause	A C
R407 R409		J 47 kohms,1/6W J 47 ohms,1/8W	AA	R761		J 15 kohms,1/8W	AA	CNS202		J Connector Ass'y,5Pin	AK	14	94R19211414	J Spring,Button Lever	ΑВ
R410		J 390 ohms,1/4W	AA	R762		J 4.7 kohms,1/8W	AA	CNS302		J Socket,6Pin,Wire Trap	A D	15	94R192101501	J Reel Base Ass'y	ΑU
<b><u>∧</u>R412</b>		J 2.7 ohms,1/4W,Fusibie	ΑВ	R763		J 5.6 kohms,1/10W	A A	CNS401		A J Connector Ass'y,9Pin	AH	16	94R19211416 94R19211417	J Spring,E Actuator J Spring,P.S. Lever	A B A B
R415	VRD-ST2CD103J	J 10 kohm,1/6W	AA	R764		J 4.7 kohms,1/8W	AA	CNS851		S J Socket,18 Pin,Wire Trap S J Socket,18 Pin,Wire Trap	A E	17 19	94R19211417 94R182101159	J Spring,F.S. Lever J Lever,E Kick	AC
R416		J 10 kohm,1/8W	AA	R765		J 22 kohms,1/10W	A A	CNS951 CNS971		J Socket,4Pin,Wire Trap	AD	20	94R19211420	J Stopper,PR	AC
R418		J 4.7 kohms,1/8W	A A	R766 R767		J 47 kohms,1/8W J 82 kohms,1/10W	A A A A		QFS-C202GAFNi		AD	21	94R19211421	J Spring, Record Bit ton Lever	ΑВ
R419		J 10 kohm,1/8W J 4.7 kohms,1/6W	A A   A A	R768		J 47 kohms,1/10W	ÂÂ	<b></b> ∆F652		J Fuse,T500mA	AG	22	94R19211415	J Spring,Button Lever	ΑВ
R420 R450		J 560 ohms,1/6W	AA	R769		J 100 kohm,1/8W	AA	J451	-	J Jack,CD Output	A C	25	94R19210301	J Head Panel	A D
R451,452		J 2.2 kohms,1/8W	AA	R770	VRD-MN2BD222J	J 2.2 kohms,1/8W	AA	J601		J Jack,Headphones	ΑE	26	94R19210314	J Head Panel	A D A D
R453,454		J 220 ohms,1/8W	AA	R771		J 18 kohms,1/8W	AA	J602	-	J Terminal,Ext.Speaker	A E A S	27 28	94R19210304A 94R19210306	J Head Base J Head Base	A D
R455,456		J 10 kohm,1/8W	AA	R772		J 10 kohm,1/8W	AA	LCD951 M401	92LLCD-1596A	J LCD,Display J Motor with Pulley [Tape]	AT	29	94R19210303	J Spring,Panel	AB
R457,458		J 2.7 kohms,1/8W	AA	R773		J 330 ohms,1/8W	A A A A	M701		J Motor with Gear [Slide]	AP	30	94R19211418A	J Spring,M Contro	АВ
R459		J 2.2 kohms,1/6W J 2.2 kohms,1/8W	A A   A A	R774 R776		J 100 kohm,1/8W J 1 Mohm,1/8W	AA	M702		J Motor with Chassis	AR	33	94R18210308	J Spring, Erase Heid	AΒ
R460 R461		J 2.2 konms,1/8W J 220 ohms,1/6W	AA	R777		J 6.8 kohms,1/8W	ÂÂ			[Disc]		34	94R18210307	J Spring, Azimuth	АВ
R603		J 4.7 kohms,1/8W	AA	R778,779		J 47 kohms,1/8W	AA	<b></b> ∆SO651	-	J Socket,AC Power supply	AG	35	94R192104312	J Pinch Roller Arm Ass'y	AH
R604		J 4.7 kohms,1/6W	AA	R781		J 33 kohms,1/8W	AA	SP1,2	RALMB0101AFZZ		A B	36 37	94R19211434	J Arm,Pause	A C A A
R605	VRD-MN2BD104J	J 100 kohm,1/8W	AA	R785		J 10 kohm,1/8W	AA	SP3,4	92LSP-1596A	J Woofer J Switch,Slide type [Band]	A W A H	37 38	94R19211437 94R19212604A	J Coller,Pause Am J Lever,Sensing	AC
R607,608		J 33 kohms,1/8W	AA	R786		J 22 kohms,1/10W	A A	SW1 SW201	921 SWICH-1596F	J Switch, Slide Type [REC./P.	AG	39	94R19212004A	J RF Clutch Ass'y	AK
R609,610		J 270 ohms,1/8W	A A   A A	R788 R790		J 120 kohms,1/8W J 2.2 kohms,1/8W	A A A A	344 201	72LUH1011 1370L	B.]		40	94R19210703	J RF Belt	ΑE
R619,620 R624		J 120 ohms,1/4W J 1 kohm,1/6W	AA	R790 R793		J 1.5 Mohms,1/8W	ÂÂ	SW202	QSW-S0719AFZZ	J Switch,Slide Type	A D	43	94R192109304	J Flywheel Ass'y	AL
R625		J 100 kohm,1/8W	AA			J 100 kohm,1/8W	AA		•	[Dubbing Speed]		44	94R192109303	J Flywheel Ass'y	ΑL
11020	110 11112001010	2 222 112111111111111111111111111111111	,			•									

**-75**-

	SYSTEM -CD510H	SYSTEM-CD510H
,		

REF.NO.	PART NO.	★ DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	★ DESCRIPTION	CODE	REF.NO.	PART NO.	★ DESCRIPTION	CODE
45	94R19212605	J Spring,Gear Plate	A B	701	LX-HZ0217AFFD		АА	238	92LLEV1524B	J Lever,CD Eject	AB
46	94R192126503	J Gear Plate Ass'y	ΑF	702	XBPSD17P03000	J Screw, $\phi 1.7 \times 3$ mm	ΑA	239	92LCL i D1596AS1	J CD Lid Ass'y	ΑK
47	94R19212602	J Gear,Cam	A C	703		J Screw, $\phi$ 2.6 $\times$ 6mm	ΑА	239~1		CD Lid(Not Replacement	
49	94R18211070	J Gear,FF	A C	M701		J Motor with Gear [Slide]	ΑP	.		Itom)	
50	94R18291010	J Spring,Back Tension	ΑВ	M702	RMōTV0383AF02	J Motor with Chassis	ΑR	239-2	92LPANEL1596E	J Panel,CD Lid	A D
51	94R192105306	J Supply Reel Ass'y	ΑF			[Disc]		240	92LR-ANT258A	J Rod Antenna	AL
52	94R192105305	J Take Up Reel Ass'y	AF					241	92LSPEC1597A	J Specifications Label [For	A D
53	94R19210506	J Senser	A C		CABI	NET PARTS		1		Europe/Australia]	
55	94R19211211	J Bracket,Motor	A D	001	0010401507401	15-101-11	• • •	241	92LSPEC1597B	J Specifications Label [For	A D
56	94R18201306	J Rubber,Motor	AA	201	92LCAB159/AS1	J Front Cabinet Ass'y	AY			UK]	
57	94R18211202	J Screw,Motor Coller	AA	201-1		Front Cabinet(Not	_	242	92LL i D1596A-GY		A D
59	94R19210924	J Main Belt	AG	201 0	OOLDANGI 150CD	Replacement Item)		243	92LATML1491A	J Terminal,Rod Antenna	AΒ
60	94R19211212	J Mat, Anti Vibration Felt	AB	201-2	92LPANEL1596B	•	A D	244	92LLEV1596A	J Lever,Record	A C
62	94R19211302	J Lever,Eject Slide	A C	201-3	92LKN0B1596E	J Button,CD Function	ΑE	250	92LCAB1596SPB1	J Speaker Front Cabinet Ass'	ΑX
64	94R18291001	J Spring,Pack	A C	201-4		J Panel,CD Display	ΑE			у	
65	94R620101104	J Head,Playback	ΑQ	201-5		,	AΒ	250-1	<del></del>	Speaker Front Cabinet(Not	
66	94R620101104	J Head,Record/Playback	ΑQ	202	92LMEC1596C1S1	J Cassette Holder Ass'y	A L			Replacement Item)	
67	94R62011408	J Head,Erase	AL	202-1		[Tape 1]		<sup>1</sup> 250−2	92LLABL1596B	J Label,X-BASS	AB
69	94R18211069	J Lever,Record Safety	A C	202-1		Cassette Holder [Tape 1]	_	251	92LSCAB1596BGY	J Speaker Rear Cabinet	ΑV
70	94R99992041	J Screw, $\phi 2 \times 3.5$ mm	AA	202-2	0.01 OT_05V150C4	(Not Replacement Item)	۸ -	252	92LCUSN1596A	J Cushion,Speaker	A D
71	94R91790000	J C Tapping Screw, $\phi 2 \times 3$ mm	AA	202-2	92LC1-C0V1596A	J Cover,Cassette Holder	ΑF	253	92LSPCORD1418A	J Speaker Cord	ΑE
72	94R91800000	J C Tapping Screw, φ2×4mm	AA	202-3	ON DANIEL 150CO	[Tape 1]	4 D	254		J Shield, Power Transformer	AA
73	94R96790000	J P Tapping Bind Screw, $\phi$ 2 $\times$	AA	•202-3	92LPANEL 1390C	J Panel, Cassette Holder	A D	255	92LLABL1420A1	J Label, CLASS-1 [For	A C
		5mm		203	AND MEATER COTES	Cover [Tape 1]	A 1			Europe/UK Only]	
74	94R99991809	J Tapping Screw, φ2×4.5mm	AA	203	37 FIMEC 1330C 127	J Cassette Holder Ass'y	AL	256	92LCAUT1451A	J Warning Label [For	ΑB
<b>75</b>	94R90040000	J Screw, φ2×8mm	AA	203-1		[Tape 2] Cassette Holder Ass'y				Australia Only]	
76 	94R98210000	J Cap Screw, $\phi$ 2×8mm	AA	203-1		[Tape 2] (Not	_	256	92LLABL1471B	J Caution Label, Dubbing	AA
77	94R91150000	J Screw, $\phi$ 2×3mm	AA							[For UK Only]	
78	94R99220000	J Screw, $\phi$ 2×7mm	AA	203-2	021 CT_C6V1506D	Replacement Item) J Cassette Holder [Tape 2]	ΑF	257	92LKN0B1597A	J Konb,Band	AΒ
79	94R91820000	J C Tapping Screw, $\phi$ 2×6mm	AA	203-3		J Panel, Cassette Holder	AD	258	92LLEV1597A	J Lever,Band Konb	AΒ
83	94R94220000	J Washer, $\phi 1.2 \times \phi 3.8 \times 0.3$ mm	AA	-203 3	JZLFANEL 1330D	Cover [Tape 2]	ΑD	259	92LH0LD1597A	J Adapter, Band Konb Lever	A B
84	94R99990313	J Washer, $\phi 1.45 \times \phi 3.8 \times 0.5$ mm	AA	204	92LBSPR1401A	J Spring,Battery,+/-	A C	260	92LCUSN1596B	J Cushion,Leg [Front]	AA
85	94R97860000	J Washer, $\phi 2 \times \phi 3.5 \times 0.3$ mm	AA	205		J Connector Flat Cable,18 Pin	AG	261	92LCUSN1609A	J Cushion,Leg [Rear]	AA
86	94R19213101	J Button Frame	AE	206	92LHōLD1596A	J Holder,LCD	AC	601	92L3TBS+8BZ	J Screw, φ3×8mm	AA
87	94R18213107	J Lever,Operation	A C	207	92LHōLD-1596B	•	A B	602	92L3PTS+10BZ	J Screw, $\phi 3 \times 10$ mm	AA
88	94R18213106	J Button Frame	AF	208	QFSHD2104AFZZ	•	AA	603	92L3PTS+12BB	J Screw, φ3×12mm	AA
89	94R18293103	J Shaft,Button Lever	A D	209	92LRDAT-1596A		ΑH	604	92L3PTS+65BZM	J Screw, $\phi 3 \times 65$ mm	AB
90	94R99991402	J Screw, $\phi$ 2×8mm	AA	210	92LSHLD-1596A	J Shield,Graphic EQ.	ΑE	605	92L4PTS+12BZ	J Screw, $\phi 4 \times 12$ mm	AA
91	94R19211209	J Lever,P Kick	A C A C	211	92LTiP-1596A	J Tip with Wire	ΑB	606		J Washer, $\phi 3.2 \times \phi 15 \times 0.8$ mm	AA
92	94R18211268 94R18211223	J Lever,P Kick	AA	212		J Nylon Band.85 mm	AA	607		J Screw, $\phi 2.6 \times 10$ mm	AA
93 94		J Screw,PK Coller	AA	213	92LN-BAND087	J Nylon Band,60 mm	AA	608		J Washer, $\phi 2.8 \times \phi 12 \times 0.8$ mm	AA
	94R18211265	J Coller	AB	214	92LCSPR1596A	J Spring, Cassette Holder Up	AA	609		J Washer, $\phi 3.2 \times \phi 13 \times 1$ mm	AA
95	94R18211225 94R19211464	J Spring,P Kick Lever J Lever,E Kick	AC	215	ML i FP0030AFZZ		ΑĒ	610	92L3SPW	J Washer, ∲3mm	AA
98	94R19211464 94R19211466	•	AC	216	92LSUPT1535F	J Bracket,Damper	AA	612	92L2TTS+3PZ	J Screw, $\phi$ 2×3mm	AA
99	94R19211488	J Lever,Stop Button J Base Ass'y	AG	217	92LBSPR1595C	J Spring,Battery,-	AB	613	92L3PTS+8BZ	J Screw, φ3×8mm	AA
100 101		J Bracket, Button	AB	218		J Dial Cord Ass'y	AC	614	92LE3	J Washer,"E" Ring,φ3mm	AA
101	94R99992024	J Screw, $\phi$ 2×8mm	AA	219	92LSCHS1596AS1		ΑK	615	92LS2R6S261A	J Screw, φ2.6×8mm	AA
M401		J Motor with Pulley	AT	220	92LSHAFT1596A		AC	616	92L3PTS+20BZ	J Screw,φ3×20mm	AA
SW401	94R1921123077 94R640101152	J Switch,Leaf Type [Tape 1	AF	221	92LRoLL009	J Pulley	AB	617	92L3PTS+12BZ	J Screw, $\phi$ 3×12mm	AA
311701	/TNUTUIVIIJL	Main]	31	222	92LP i NT 1322A	J Dial Pointer	ΑB	618	92L4PTS+10BZ	J Screw, $\phi$ 4×10mm	AA
SW402	94R640101152	J Switch,Leaf Type [Tape 2	A F	223	92LWHEL1342A	J Drum	ΑB	619	92L3R2W14-1S	J Washer, $\phi 3.2 \times \phi 14 \times 1$ mm	AA
344402	J4R0401011J2	Main]	^'	224	92LM-LEV1596A	J Lever,Record Interlocking	ΑD		ACCESSODIES	PACKING PARTS	
SW404	94R640101104	J Switch,Leaf Type [Tape 2	ΑE	225			AΒ		ACCESSORIES	FACKING PARTS	
311707	741040101104	Play]	~ -			Operation			92LBAG002C	J Polyethylene Bag,AC	AA
SW405	94R640101161	J Switch,Leaf Type [Tape 1	AF	226	92LM-BTN1596B	J Button,Play [Tape 1	ΑВ		JEEDNAVVEO	Power Supply Cord	^^
311403	741040101101	Play]	^''			Only]			92LBAG1401D	J Polyethylene Bag,Unit	AA
		ı idy j		227	92LCSPR1596B	J Spring,Record	A C		92LBAG1609A	J Polyethylene Bag, Speaker	AA
	CD MECH	HANISM PARTS		228	92LCAB1596B-GY		AS			J Caution Label, AC Power	AA
	J <b>V</b> I			229	92LKN0B1596A	J Konb,Volume	AC		. = =	Supply Cord [For UK	
301	MSPRC0798AFZZ	J Spring,Rack	AA	230	92LKN0B1596B	J Konb, Tuning	A C			Only]	
302	NGERH0381AFZZ		A C	231	92LKN0B1596C	J Konb,Function/Dubbing	AA	· <u>A</u>	92LC0RD-019E	J AC Power Supply Cord	AL
303	NGERH0382AFZZ	J Gear, Drive	AB			Speed/ Tape Selector ·		<u></u>		[For Europe]	
304		J Gear,Rack,Fix	ΑВ			FM Mode		$\Delta$	92LCORD003B	J AC Power Supply Cord	АМ
305	NGERR0037AFZZ	J Gear,Rack,Move	AB	232	92LCAB1596C-GY	J Top Cabinet	A Q	_		[For UK]	
306	NSFTM0237AFFW	J Shaft,Guide	A C	233	92LCSPR1596C	J Spring,CD Lid Up	A D	$\Delta$	92LCORD750A	J AC Power Supply Cord	АМ
307	PCOVP3207AFSA	J Cover,CD Mechanism	A D	234	92LMAG1596AS1		ΑK			[For Australia]	
308	PCUSG0427AFSC	J Cushion	A C	235	ML i FP0061AFZZ		ΑF		92LG-CARD1223B	J Warranty Card [For UK]	AA
<b>∆310</b>	RCTRH8134AFZZ	J Pickup Unit	ВН	236	92LHNDL1596AS1	J Handle Ass'y	АН			J Warranty Card [For	AC
Leave		J Flexible PWB	AG	237	92LKNÖB1596D	J Button,CD Eject	AΒ				

REF.NO.	PART NO.	*	DESCRIPTION	CODE
	92LiNST1597A	J	Operation Manual [For Europe/Australia]	ΑP
	92LiNST1597B	J	Operation Manual [For UK]	AK
	92LLABL1596A	J	Feature Label	ΑE
	92LLABL1596D-L	J	Speaker Mark Label,Left	АА
	92LLABL1596E-R		Speaker Mark Label, Right	ΑА
	92LP-AD1596A	J	Packing Add.,Left/Right	ΑH
	92LP-AD1596BB		Packing Add., Speaker, Bottom	ΑF
	92LP-AD1596BT	J	Packing Add.,Speaker,Top	ΑF
	92LP-CASE1597A	J	Packing Case	АТ
P.V	V.B. ASSEMBLY	(N	ot Replacement Item)	
PWB-A1∼5	92LPWB1597MANS	J	Main/Power/Grahic EQ./ Volume/Battery (Combined Ass'y)	
PWB-B	QPWBF3186AFZZ	ı	Motor(PWB Only)	ΑВ
PWB-C	92LPWB1596CDUS		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	~ D
PWB-D1,2	92LPWB1596DPLS			_
1 110 01,2	72EI HD1730DFE3	J	(Combined Ass'y)	

## PACKING METHOD(FOR UK ONLY)

SETTING POSITION	IS OF SWITCHES AND KNOB
Power/Function	STAND-BY/TAPE
Dubbing Speed	NORMAL
Tape Selector/FM Mode	NORMAL/FM STEREO
Band	FM
Tuning	fL
Volume	MIN
X-Bass	0
Graphic Equalizer	CENTER
Beat Cancel	Α
Tape Mechanism	OFF

- 1. Polyethylene Bag,Unit
- 2. Polyethylene Bag, Speaker
- 3. Polyethylene Bag,AC Power Supply Cord
- 4. AC Power Supply Cord
- 5. Operation Manual
- 6. Feature Label
- 7. Packing Add.,Left/Right
- 8. Packing Case
- 9. Speaker Mark Label, Left
- 10.Speaker Mark Label, Right
- 11.Packing Add.,Speaker,Top
- 12. Packing Add., Speaker, Bottom
- 13.Caution Label,AC Power Supply Cord
- 14.Warranty Card

92LBAG1401D 92LBAG1609A

92LBAG002C 92LCoRD003B 92LINST1597B 92LLABL1596A 92LP-AD1596A 92LP-CASE1596A 92LLABL1596D-L 92LLABL1596E-R 92LP-AD1596BT 92LP-AD1596BB

92LCAUT1518B 92LG-CARD1223B

